











370001-20 LT

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**FSM1620S**

Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	5
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	12





## Naudojimo paskirtis

Ši „Black & Decker“ garinė šluota skirta hermetintu kietmedžio, hermetintu laminato, linoleumo, viniplasto, keraminių plytelių, akmeninių ir marmurinių grindų sanitarinei būklei gerinti bei joms valyti, o taip pat kilimams atgaivinti. Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose.



**Ispėjimas!** Prieš pradėdami naudoti ši prietaisą, perskaitykite visą „Saugos, techninės priežiūros, aptarnavimo“ vadovą. Prieš pradėdami naudoti ši prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

## Funkcijos

Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodymas funkcijas.

1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Ratukas „Autoselect™“
3. Nuimamas vandens bakelis
4. Rankena
5. Garų tiekimo galvutė
6. Garų tiekimo galvutės valymo padėklas
7. Apatinis kabelio tvirtinimo kabliukas
8. Viršutinis kabelio tvirtinimo kabliukas
9. Spaustukas laidams laikytį

## Surinkimas

**Ispėjimas!** Prieš mėginant atlikti toliau nurodytus veiksmus, prietaisą būtinai reikia išjungti, atjungti nuo elektros tinklo ir įsitikinti, ar jis atvėso ir tame nėra vandens.

## Rankenos uždėjimas (A pav.)

- ◆ Kiškite apatinį rankenos (4) galą į garinės šluotos korpuso (12) viršutinį galą, kol jis tinkamai užsifiksuos. Ant rankenos esanti rodyklė (4) turi būti sutapdinta su garų šluotos korpuso viršumi (12).

## Garų tiekimo galvutės uždėjimas (B pav.)

- ◆ Maukite apatinį garinės šluotos korpuso (12) galą ant garų tiekimo galvutės (5), kol jis tinkamai užsifiksuos.
- ◆ Garų tiekimo galvutę nuo garinės šluotos galima nuimti paspaudus garų tiekimo galvutės atlaisvinimo mygtuką (13) ir nutraukus garinės šluotos korpusą (12) nuo garų tiekimo galvutės (5).

## Vandens indo uždėjimas (C pav.)

- ◆ Užspauskite vandens indą (3) ant rankenos (4).
- ◆ Stumkite vandens indą (3) į garinės šluotos korpusą (12), užtikrindami, kad vandens indas būtų tvirtai uždėtas.

## Valymo įrankio uždėjimas (D pav.)

Atsarginių valymo padéklių galite įsigyti iš „Black & Decker“ prekybos atstovo:- (kat. Nr. FSMP20-XJ).

- ◆ Dėkite valymo įrankį (6) ant grindų kibukais į viršų.
- ◆ Lengvai užspauskite garinę šluotą ant valymo įrankio (6).

**Dėmesio!** Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (4) nustatę į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra išjungta.

## Valymo įrankio nuémimas (E pav.)

**Dėmesio!** Dėdami valymo padéklią ant garinės šluotos, visada avékite tinkamus batus. Neavékite šlepečių arba avalynės atvairais pirštų galais.

- ◆ Pasukite rankeną (4) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą.
- ◆ Palaukite, kol garinė šluota atvés. (maždaug penkias minutes)
- ◆ Užminkite savo bato priekiu ant valymo padėklo nuémimo auselės (14) ir tvirtai prispauskite.
- ◆ Nuimkite garinę šluotą nuo valymo padėklo.

**Dėmesio!** Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (4) nustatę į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra išjungta.

## Vandens bakelio pripildymas (F pav.)

Patogumo ir lengvo pildymo dėlei šios garinės šluotos vandens bakelį galima nuimti ir vėl lengvai uždėti. Šioje garinėje šluotoje įrengta apsaugos nuo kalkių nuosėdų susidarymo sistema, užtikrinanti ilgesni prietaiso veikimą.

**Pastaba:** Išpilkite į vandens bakelį švaraus vandens iš čiaupo.

**Pastaba:** Tose vietovėse, kur vanduo yra labai kieutas, rekomenduojama naudoti dejonizuotą vandenį.

- ◆ Nuimkite vandens bakelį (3).
- ◆ Atidarykite pildytuvo dangtelį (16).
- ◆ Pripilkite vandens į vandens bakelį (3).

**Ispėjimas!** Vandens bakelyje telpa 460 ml vandens. Nepripilkite vandens per daug.

- ◆ Vėl uždenkite pildytuvo dangtelį (16).
- ◆ Uždékite vandens bakelį (3).

**Pastaba:** Būtinai tvirtai užspauskite pildytuvu dangtelį.

**Pastaba:** Nenaudokite cheminių valiklių su šia garų šluota.

## Kvepalų pakelio įdėjimas (J ir K pav.)

**Ispėjimas!** Pasukite rankeną (4) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą. Palaukite, kol garinė šluota atvés. (maždaug penkias minutes).

- ◆ Stumkite durelių atlaisvinimo mygtuką (20), kol durelės bus atidarytos.

## LIETUVIŲ

- ◆ Jdékite kvepalų pakelj į angą (21).
- ◆ Uždarykite ir tvirtai užspauskite dureles (22).

### Naudojimas

**Svarbu!** Naudojamas vadovaujantis šia instrukcija, su uždėtu mikropluošto padėklu ir naudojamas be paliovos 90 sekundžių, šis įrenginys sunaikins 99,9 % bakterijų ir mikrobų.

### Ijungimas ir išjungimas

- ◆ Norédami prietaisą ijungti, paspauskite ijungimo/išjungimo jungiklį (1). Garinė šluota įkais maždaug per 15 sekundžių.

**Pastaba:** Pirmą kartą ijungus garinę šluotą, vandens bakelio lemputė švies raudonai. Kai garinė šluota bus paruošta naudojimui, vandens bakelio lemputė švies mėlynai.

- ◆ Norédami prietaisą išjungti, paspauskite ijungimo/išjungimo jungiklį (1).

**Dėmesio!** Niekada nepalikite garinės šluotos jokiam laikotarpui ant jokio paviršiaus. Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (4) nustatę į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra išjungta.

**Dėmesio!** Po naudojimo visada išpilkite vandenį iš garinės šluotos.

**Pastaba:** Pirmą kartą pripylus vandens arba vandeniu visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki 45 sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.

### Technologija „Autoselect™“

Šioje garinėje šluotoje įrengtas „Autoselect™“ ratukas (2), kuris rodo įvairius valymo būdus. Jis naudojamas konkrečiam valymo darbui tinkamam darbo režimui pasirinkti.

„Autoselect™“ ratuku (2) pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

	Medinėms/laminuotoms grindims
	Akmeninėms/marmurinėms grindims
	Plytelėms/viniplasto grindims

Garinė šluota parinks tinkamą garų kiekį, reikiama konkrečiam valymo darbui atlikti.

**Pastaba:** Prieš naudodami garinę šluotą, visada įsitikinkite, ar naudojate tinkamą nuostatą.

### Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį

#### Bendroji informacija

**Dėmesio!** Niekada nenaudokite garinės šluotos, neuždėjė valymo padéklo.

- ◆ Valydamis garine šluota, kabelj galite prisegti spaustuku (9), kad jis netrukdytų dirbtį.
- ◆ Prieš naudodami garinę šluotą, būtinai išsiurbkite arba iššluokite grindis.
- ◆ Įrenginį lengviausia naudoti pakreipus rankeną 45° kampu ir valant lėtai, apdorojant po mažą paviršiaus plotą.
- ◆ Nenaudokite cheminių valiklių su šia garine šluota. Norédami pašalinti dėmes nuo viniplastu arba linoleumu išklotų grindų, jas prieš tai galite išplauti švelnaus poveikio valymo priemonės ir vandens tirpalu, naudodami garinę šluotą.

### Valymas garais

- ◆ Dékite valymo įrankį (6) ant grindų kibukais į viršų.
- ◆ Lengvai užspauskite garinę šluotą ant valymo įrankio (6).
- ◆ Prijunkite garinę šluotą prie elektros tinklo.
- ◆ Pasukite „Autoselect™“ ratuką (2) ties norima nuostata.
- ◆ Paspauskite ijungimo/išjungimo mygtuką (1). Garinė šluota įkais maždaug per 15 sekundžių.
- ◆ Traukiant rankeną (4) atgal, bus ijungtas garinis siurblys. Po kelių sekundžių iš garų tiekimo galvutės pradės veržtis garai.

**Pastaba:** Pirmą kartą pripylus vandens arba vandeniu visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki 45 sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.

- ◆ Garai į valymo padékla pateks per kelias sekundes. Garinė šluota lengvai slysi paviršiumi, kurio sanitarinę būklę reikia pagerinti/išvalyti.
- ◆ Lėtai stumkite ir traukite garinę šluotą grindimis, kad kruopščiai garais išvalytumėte kiekvieną grindų vietą.

**Pastaba:** Naudojant prietaisą, garinį siurbli galima išjungti, sugrąžinant rankeną į vertikalią padėtį; ši patogi funkcija leidžia trumpam padėti garinę šluotą į šalį ir patraukti baldus, o paskui vėl valyti, neišjungiant prietaiso.

- ◆ Pabaigę naudoti garinę šluotą, sugrąžinkite rankeną (4) į vertikalią padėtį, išjunkite prietaisą, padékite ji į palaukite, kol garinė šluota atvės. (maždaug penkias minutes).

**Dėmesio!** Svarbu stebeti vandens lygi vandens bakelyje. Norédami vėl pripildyti vandens bakelį ir testi valymą/dezinfeikavimą, sugrąžinkite rankeną (4) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo sieninio lizdo, nuimkite vandens bakelį (3) ir pripilkite į jį vandens.

**Dėmesio!** Niekada nepalikite garinės šluotos jokiam laikotarpui ant jokio paviršiaus. Nenaudojamą garinę šluotą visada statykite rankeną (4) nustatę

į vertikalią padėtį ir įsitikinkite, ar nenaudojama garinė šluota yra iš Jungta.

#### Po naudojimo (H ir I pav.)

- ◆ Pasukite rankeną (4) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinę šluotą.
- ◆ Palaukite, kol garinė šluota atvés. (maždaug penkias minutes)
- ◆ Atjunkite garinę šluotą nuo elektros tinklo sieninio lizdo.
- ◆ Išpilkite vandenį iš vandens bakelio (3).
- ◆ Nuimkite valymo padékla (6), nuplaukite ir paruoškite jį kitam kartui. (Būtinai vadovaukitės plovimo instrukcija, nurodyta ant valymo padéklo).
- ◆ Suvyniokite maitinimo kabelį ant tvirtinimo kabliukų (7 ir 8).

**Pastaba:** Viršutinis kabelio tvirtinimo kabliukas (8) sukas, kad jį kabelį galima būtų lengvai nuimti kitą kartą naudojant įrenginį.

- ◆ Ties kištuku sutvirtinkite maitinimo kabelį, naudodami kabelio tvirtinimo spaustuką (17).

**Pastaba:** Pakėlus rankeną (4) į vertikalią padėtį, kabelių tvarkingai suvyniojus ant kabelio tvirtinimo kabliukų (7 bei 8) ir pritvirtinus kabelio tvirtinimo spaustuku (17), garinė šluota tvirtai stovės ir jos paremti nereikės. Garinę šluotą galima pakabinti ant sieninio kabliuko, naudojant pakabinimo laikiklį (18), įrengtą rankenoje (19). Visada įsitikinkite, ar sieninis kabliukas gali tinkamai išlaikyti garinės šluotos svorį.

#### Techniniai duomenys

FSM1620S (1 tipas)		
Įtampa	Vac	230
Galia	W	1600
Bakelio talpa	ml	460
Svoris	kg	3,06

#### Trikčių šalinimas

Jeigu manote, kad prietaisas veikia netinkamai, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Jeigu tai problemos išspręsti nepadeda, kreipkitės į vietos „Black & Decker“ remonto atstovą.

Problema	Veiks-mas	Galimi sprendimo būdai
<b>Garų šluota neveikia.</b>	1	Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie sieninio lizdo.
	2	Patikrinkite, ar įrenginys yra įjungtas naudodami įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
	3	Patikrinkite kištuke esančią saugiklį.
<b>Garų šluota netiekia garų.</b>	4	Garų šluota tieks garus tik tada, kai rankena bus patraukta atgal iš staciós padėties.
	5	Patikrinkite, ar vandens bakelis (3) yra pilnas ir tinkamai uždėtas. <b>PASTABA:</b> Pirma kartą priplūs vandens arba vandeniu visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki 45 sekundžių, kol vėl bus tiekiamas garai.
	6	Patikrinkite, ar garių tiekimo galutė (5) yra tvirtai įtaisyta garinio valytuvo korpuse (12).
	7	Patikrinkite veiksmus 1, tada 2, o paskui 3.
	8	Patikrinkite veiksmus 4, tada 5, 6, o paskui 3.
	9	Garų šluota turi 3 nuostatas. Sukite automatinio pasirinkimo ratuką (2), kad garų būtų tiekiamas daugiau.
	10	Patikrinkite 5 žingsnį.
<b>Naudojant garinį valytuvą, garų tiekimas nutruksta.</b>	11	Garų šluota turi 3 nuostatas. Sukite automatinio pasirinkimo ratuką (2), kad garų būtų tiekiamas mažiau.
<b>Garai veržiasi pro netiketas įrenginio vietas.</b>	12	Žr. šios instrukcijos surinkimo skyrių, kur nurodyta, kaip reikia tinkamai montuoti visas dalis ir priedus.
<b>Kur galėčiau gauti garinės šluotos priedų / papildomos informacijos apie garinę šluotą.</b>	13	<a href="http://www.blackanddecker.co.uk/steammop">www.blackanddecker.co.uk/steammop</a> <a href="http://www.blackanddecker.ie/steammop">www.blackanddecker.ie/steammop</a>



**Sauga, techninė priežiūra, remontas**

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

## Naudojimo paskirtis

Ši „Black & Decker“ garinė šluota skirta hermetinto kietmedžio, hermetinto laminato, linoleumo, viniplasto, keraminių plytelių, akmeninių ir marmurinių grindų sanitarinei būklei gerinti bei joms valyti, o taip pat kilimams atgaivinti. Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose.

Šis „Black & Decker“ garinis valytuvas (tik modeliai FSMF1621 ir FSS1600) skirtas plytelių, stalviršių, virtuvių ir vonių paviršių sanitarinei būklei gerinti ir jiems valyti. Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose.

## Saugos informacija



**Ispėjimas! Perskaitykite visus saugos išpėjimus ir visus nurodymus.** Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų išpėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.



**Ispėjimas!** Naudodami laidinius prietaisus, laikykite būtinų saugos priemonių, įskaitant toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, susižeidimo ir turtinės žalos pavojų.

- ◆ Prieš pradédami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šią instrukciją.
- ◆ Numatytoji naudojimo paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiam vadoje nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal numatytają paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
- ◆ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

## Prietaiso naudojimas

- ◆ Nenukreipkite garų į žmones, gyvūnus, elektinius prietaisus arba elektros lizdus.
- ◆ Saugokite prietaisą nuo lietaus.
- ◆ Nemerkite prietaiso į vandenį.
- ◆ Nepalikite prietaiso be priežiūros.
- ◆ Jeigu prietaiso nenaudojate, nepalikite jo įjungto į elektros lizdą.
- ◆ Niekada netraukite už elektros kabelio, norédami atjungti prietaisą nuo elektros lizdo. Prietaiso laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo ir aštrų kraštų.
- ◆ Nelieskite garinio valytuvo šlapiomis rankomis.
- ◆ Netraukite ir neneškite už laidą; nenaudokite laido vietoj rankenos; neprispauskite laido durimis; saugokite laidą nuo aštrų kampų ir įkaitusių paviršių.
- ◆ Nenaudokite prietaiso aliejinių dažų skiediklių, kai kurių apsaugos nuo kandžių medžiagų,

degių dulkių arba kitų sprogių ar nuodingų garų pilnose uždarose patalpose.

- ◆ Pasiteiraukite savo namų grindų gamintojo, ar jūsų grindis galima valyti garais.
- ◆ Nenaudokite ant odinių, vašku poliuotų baldų arba grindų, sintetinių audinių, aksomo ir kitų garams jautrių medžiagų.



**Ispėjimas!** Nenaudokite ant nehermetintų medinių arba nehermetintų laminuotų grindų. Karštis ir garai gali sugadinti vaškuotas arba kai kurias nevaškuotas grindis ir jos gali nebeblizgėti. Prieš valant visą paviršių, visada rekomenduojama išbandyti nedideliamė paviršiaus plotė. Taip pat rekomenduojama vadovautis grindų gamintojo pateiktais grindų naudojimo ir priežiūros nurodymais.

- ◆ Niekada nepilkite į garinį valytuvą kalkių nuosėdų šalinimo, aromatinių, alkoholinių arba plaunamujų priemonių, nes jos gali jį sugadinti arba jis gali tapti nesaugus naudoti.
- ◆ Jeigu naudojant garinimo funkciją suveikyt namų elektros grandinės pertraukiklis, tuo pat atjunkite gaminį ir kreipkités į klientų aptarnavimo centrą. (Saugokitės elektros smūgio.)
- ◆ Prietaisas išleidžia labai karštus garus apruošiamo paviršiaus sanitarinei būklei gerinti. Tai reiškia, kad garų tiekimo galvutė, valymo padéklai ir priedas kilimams valyti naudojimo metu gali labai įkaisti.
- ◆ **Dėmesio!** Naudodami garinę šluotą į keisdami garinės šluotos priedus, visada avėkite batus. Neavékite šlepečių arba avalynės atvirais pirštų galais.
- ◆ Naudojimo metu dangtelis gali įkaisti.
- ◆ Naudojant prietaisą, iš jo gali veržtis garai.
- ◆ Šį prietaisą reikia naudoti atsargiai. NELIESKITE jokių dalių, kurios naudojimo metu gali įkaisti.
- ◆ Išjunkite prietaisą ir, prieš nuimdami vandens bakelį, sugrąžinkite rankeną į vertikalią padėtį.
- ◆ Jeigu iš rankinio garinio valytuvo korpuso pradėtų veržtis garai, išjunkite jį, atjunkite nuo elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvés. Kreipkités į artimiausią įgaliotąjį remonto centrą. Nenaudokite prietaiso, kol jis nebus sutaisytas.

## Po naudojimo

- ◆ Atjunkite prietaisą ir, prieš valydamis, palaukite, kol jis atvés.
- ◆ Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje vietoje.
- ◆ Vaikai neturi pasiekti saugomų prietaisų.

### Tikrinimas ir remontas

- ◆ Atjunkite prietaisą ir, prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, palaukite, kol jis atvés.
- ◆ Prieš naudojimą patirkinkite, ar prietaisas nėra apgadintas, ar dalys yra be defektų. Patirkinkite, ar nėra sugedusių dalių, jungiklių ar kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų paveikti prietaiso veikimą.
- ◆ Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas.
- ◆ Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis yra pažeista arba sugedusi.
- ◆ Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis atiduokite taisyti įgaliotajam remonto atstovui.
- ◆ Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių nors dalių kitomis, šioje instrukcijoje nenurodytomis, dalimis.

### Kitų asmenų sauga

- ◆ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Be suaugusiuų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižūrėti šį prietaisą.
- ◆ Prižūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.

### Kiti pavojai.

Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie gali būti nenurodyti pateiktuose išspėjimuose dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių judančių dalių.
- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių įkaitusių dalių.
- ◆ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis arba priedus.
- ◆ Žala, patiriamą prietaisą naudojant ilgą laiką. Jeigu prietaisą reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite pertraukas.

### Elektros sauga



**Ispėjimas!** Šis prietaisas turi būti įžemintas. Visuomet patirkinkite, ar akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka kategorijos plokšteliėje nurodytą įtampą.

Elektros kištukas privalo atitikti lizdą. Niekada nėkaip nemodifikuokite kištuko. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.

- ◆ Jeigu maitinimo lāidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgalotasis „Black & Decker“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

### Ilginimo kabeliai ir 1 klasės gaminys

- ◆ Galima naudoti 3 gyslų kabelį, nes prietaisas yra įžemintas ir turi 1 saugos klasės prietaisų konstrukciją.
- ◆ Galima naudoti iki 30 m (100 pėdų) ilgio kabelį be jokių energijos nuostolių.

### Ant prietaiso esantys ženklai

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktoogramas:



**Ispėjimas!** Norédamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.



**Ispėjimas!** Pavojus nusišutinti.

### Techninė priežiūra ir valymas

Šis „Black & Decker“ laidinis elektrinis prietaisas skirtas ilgalaikiam darbui, prieinkiant minimalios techninės priežiūros. Prietaisas tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižūrėsite ir reguliariai valysite.

**Ispėjimas!** Prieš pradēdami bet kokius laidinių prietaisų techninės priežiūros arba valymo darbus, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.

- ◆ Nuvalykite prietaisą sausa drėgna šluoste.
- ◆ Išisenėjusias dėmes galite nuvalyti švelnhaus poveikio muilo ir vandens tirpalu sudrėkinta šluoste.

### Valymo padéklių priežiūra

Skalbimo instrukcija – Nenaudoti audinių minkštiklio – Prieš naudojant būtina visiškai išdžiovinti.

**Dėmesio!** Vadovaukite valymo padéklo etiketėje nurodyta skalbimo instrukcija.

## **Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)**

Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:

- ◆ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
- ◆ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybtø, turinčio įtampą.
- ◆ Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros kištuko įvado.
- ◆ Žalią/geltoną laidą junkite prie jžeminimo gnybtø.

**Įspėjimas!** Vadovaukités montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos kokybés kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.

## **Aplinkosauga**



Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartuméte, kad norite pakeisti šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuoṭę, sudaroma galimybë juos perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padésite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliauvinų poreikį.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytais atskiras elektrinių gaminiių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naujā gaminj, gali paimti prekybos agentai.

„Black & Decker“ surenka senus naudotus „Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norédami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminj bet kuriam įgaliotam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.

Artimiausios remonto dirbtuvés adresą sužinosite susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sarašas įgaliotujų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvų bei tiksliai informacija apie mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų kontaktinę informaciją: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## **Garantija**

„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminiių kokybés ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytu teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos

valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.

Jeigu „Black & Decker“ gaminys per 24 mėnesius nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų normų, „Black & Decker“ garantuotai pakeičia sugedusias dalis, pataiso nusidévēti linkusius gaminius arba pakeičia tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų kuo mažiau nepatogumų, nebent:

- ◆ Gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliaus arba nuomas tikslais.
- ◆ Gaminys buvo netinkamai naudojamas arba neprižiūrimas.
- ◆ Gaminys buvo sugadintas kitaip daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimui.
- ◆ Gaminj bandé remontouti tam leidimo neturintys žmonės arba ne „Black & Decker“ techninės priežiūros centro darbuotojai.

Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote pateikti pirkimą įrodant dokumentą pardavėjui arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui. Artimiausios remonto dirbtuvés adresą sužinosite susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sarašas įgaliotujų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvų bei tiksliai informacija apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus, jų kontaktinę informaciją: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) ir užregistruokite savo naujają „Black & Decker“ gaminj, o taip pat nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos informacijos apie „Black & Decker“ firmos ženkla ir mūsų gaminiių assortimentą rasite tinklapyje [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).

## Назначение

Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых покрытий, керамической плитки, каменных и мраморных полов, а также для освежающей чистки ковровых покрытий. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.



**Внимание!** Перед использованием прибора внимательно прочтите руководство «Техника безопасности, техническое обслуживание и ремонт». Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

## Составные части

Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Пусковой выключатель
2. Дисковой переключатель Autoselect™
3. Съёмный резервуар для воды
4. Основная рукоятка
5. Паровая головка
6. Чистящая накладка для паровой головки
7. Нижний крючок для намотки кабеля
8. Верхний крючок для намотки кабеля
9. Зажим для кабеля

## Сборка

**Внимание!** Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью остыл и не содержит воды.

### Установка основной рукоятки (Рис. А)

- ◆ Вставьте нижний конец рукоятки (4) в верхний торец корпуса прибора (12) и нажмите до щелчка. Стрелка на рукоятке (4) должна быть выровнена по верхнему торцу корпуса (12) паровой швабры.

### Установка паровой головки (Рис. В)

- ◆ Вставьте нижний торец корпуса прибора (12) в паровую головку (5) и нажмите до щелчка.
- ◆ Чтобы снять паровую головку с корпуса прибора, нажмите на отпирающую кнопку (13), потяните корпус (12) и отсоедините его от паровой головки (5).

### Установка резервуара для воды (Рис. С)

- ◆ Защелкните резервуар для воды (3) на основной рукоятке (4).

- ◆ Сдвиньте резервуар для воды (3) вниз к корпусу прибора (12), и убедитесь, что резервуар плотно прилегает к корпусу.

### Установка чистящей накладки (Рис. D)

Дополнительные чистящие накладки можно приобрести у Вашего дилера Black & Decker (номер по каталогу FSMP20-XJ).

- ◆ Положите накладку (6) на пол, стороной с лентой-липучкой вверх.
- ◆ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).

**Предупреждение!** Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

### Снятие чистящей накладки (Рис. Е)

**Предупреждение!** При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.

- ◆ Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.
- ◆ Дождитесь полного остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).
- ◆ Носком обуви сильно нажмите на язычок (14), отпирающий чистящую накладку.
- ◆ Поднимите поровую швабру с чистящей накладки.

**Предупреждение!** Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

### Заполнение резервуара водой (Рис. F)

Ваша паровая швабра оборудована съёмным резервуаром, который легко и просто заполняется водой. Данная паровая швабра оборудована противоизвестковой системой, которая помогает продлить срок службы прибора.

**Примечание:** Заполните резервуар чистой водопроводной водой.

**Примечание:** В местностях с очень жёсткой водой, рекомендуется использование деионизированной воды.

- ◆ Снимите резервуар для воды (3).
- ◆ Поднимите и откройте крышку заливочного отверстия (16).
- ◆ Заполните резервуар (3) водой.

**Внимание!** Ёмкость резервуара для воды – 460 мл. Не заливайте в резервуар слишком много воды.

- ◆ Установите на место крышку заливочного отверстия (16).

- ◆ Установите на место резервуар для воды (3).

**Примечание:** Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.

**Примечание:** Не используйте с паровой шваброй химические очистители.

### Установка ароматизирующей таблетки (Рис. J и K)

**Внимание!** Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру. Дождитесь полного остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).

- ◆ Сдвиньте отпирающую кнопку (20), чтобы открыть дверцу отсека.
- ◆ Поместите в отсек (21) ароматизирующую таблетку.
- ◆ Сильным нажатием закройте дверцу (22).

### Эксплуатация

**Важно!** При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации и с установленной прокладкой из микроволокна данный прибор способен уничтожить 99,9% бактерий и микробов при непрерывном рабочем цикле продолжительностью 90 секунд.

#### Включение и выключение

- ◆ Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.

**Примечание:** При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара с водой. Когда паровая швабра будет готова к работе подсветка резервуара с водой сменит свой цвет на синий.

- ◆ Чтобы выключить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1).

**Предупреждение!** Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

**Предупреждение!** После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.

**Примечание:** После первого заполнения водой или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять до 45 секунд.

#### Технология Autoselect™

Данная паровая швабра оснащена дисковым переключателем Autoselect™ (2) с изображениями

различных операций по чистке. Данные изображения помогут Вам выбрать правильный режим работы для выполняемой операции. Поворачивая дисковой переключатель Autoselect™ (2), выберите одну из следующих операций:

	Паркет/Ламинат
	Камень/Мрамор
	Плитка/Винил

Для каждого конкретного случая паровая швабра выберет оптимальную интенсивность подачи пара.

**Примечание:** Перед началом использования паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек.

#### Рекомендации по оптимальному использованию

##### Общие требования

**Предупреждение!** Никогда не используйте паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.

- ◆ Во время работы Вы можете использовать зажим для кабеля (9), который поможет держать кабель в стороне от обрабатываемой поверхности.
- ◆ Всегда перед использованием паровой швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
- ◆ Самый простой способ использования прибора: наклоните рукоятку под углом 45° и начинайте чистку, обрабатывая поверхность небольшими участками.
- ◆ Не используйте с паровой шваброй химические очистители. Для удаления сложных пятен с линолеума или винилового покрытия, предварительно обработайте пятно мягким чистящим средством и небольшим количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.

##### Чистка паром

- ◆ Положите накладку (6) на пол, стороной с лентой-липучкой вверх.
- ◆ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6).
- ◆ Подключите паровую швабру к источнику питания.
- ◆ Поверните дисковой переключатель Autoselect™ (2) напротив необходимого изображения.

## РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ Нажмите клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.
  - ◆ При переводе рукоятки (4) назад включится паровой насос. Через несколько секунд из паровой головки начнет выходить пар.
- Примечание:** После первого заполнения водой или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять до 45 секунд.
- ◆ В течение следующих нескольких секунд пар достигнет чистящей накладки. После этого паровая швабра начнет легко скользить по поверхности, которую следует очистить/продезинфицировать.
  - ◆ Медленно водите паровой шваброй по полу, тщательно очищая паром каждый отдельный участок.

**Примечание:** Во время использования Вы можете отключить паровой насос, переведя рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно отложить паровую швабру, чтобы Вы могли передвинуть мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить шваброй без необходимости выключения и повторного включения.

- ◆ Закончив чистку, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение, выключите паровую швабру и дождитесь полного остывания прибора (приблизительно 5 минут).

**Предупреждение!** Всегда следите за уровнем воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру. Отсоедините прибор от электрической розетки, снимите резервуар (3) и заполните его водой.

**Предупреждение!** Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и оставляйте её, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

### После использования (Рис. H и I)

- ◆ Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.
- ◆ Дождитесь полного остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).
- ◆ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
- ◆ Опорожните резервуар (3).

- ◆ Снимите чистящую накладку (6) и постирайте её, подготовив к следующему использованию. (Соблюдайте указания по стирке, напечатанные на чистящей накладке).
- ◆ Намотайте электрокабель на крючки для его хранения (7 и 8).

**Примечание:** Верхний крючок (8) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему кабель легко снять при последующем использовании прибора.

- ◆ Прикрепите кабель у вилки к другой его части при помощи зажима (17).

**Примечание:** Оптимальное положение паровой швабры для хранения: рукоятка (4) переведена в вертикальное положение, кабель плотно намотан на крючки (7 и 8) и дополнительно закреплен зажимом (17). Кроме этого, в рукоятке (19) швабры имеется специальное отверстие для подвешивания (18), которое позволяет подвесить Вашу паровую швабру на крючок, вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок способен выдержать вес паровой швабры.

### Технические характеристики

		FSM1620S (Тип 1)
Напряжение питания	В перемен. тока	230
Мощность	Вт	1600
Ёмкость резервуара для воды	мл	460
Вес	кг	3,06

## Возможные неисправности и способы их устранения

В случае возникновения нарушений в работе прибора, выполните приведённые ниже указания. Если неисправность своими силами устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр Black & Decker.

Проблема	Шаг	Возможное решение
<b>Паровая швабра не включается.</b>	1	Проверьте подключение к электрической розетке.
	2	Проверьте, включён ли прибор при помощи пускового выключателя (1).
	3	Проверьте предохранитель в вилке.
<b>Паровая швабра не вырабатывает пар.</b>	4	Паровая швабра будет вырабатывать пар только после перевода рукоятки из вертикального в заднее положение.
	5	Убедитесь, что резервуар для воды (3) заполнен и правильно установлен. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> После первого заполнения водой или после полного выпаривания воды в резервуаре процесс выработки пара может занять до 45 секунд.
	6	Убедитесь, что паровая головка (5) до упора установлена в корпус паровой швабры (12).
	7	Проверьте Шаг 1, затем Шаг 2, затем Шаг 3.
	8	Проверьте Шаг 4, затем Шаг 5, затем Шаг 6, затем Шаг 3.
<b>Паровая швабра прекращает выработку пара во время использования.</b>	9	Паровая швабра работает в 3-х режимах. Поверните переключатель Autoselect (2), чтобы уменьшить количество вырабатываемого пара.
<b>Паровая швабра вырабатывает слишком много пара во время использования.</b>	10	Проверьте Шаг 5.
	11	Паровая швабра работает в 3-х режимах. Поверните переключатель Autoselect (2), чтобы уменьшить количество вырабатываемого пара.
<b>Пар выделяется из неожиданных участков прибора.</b>	12	Обратитесь к разделу «Сборка» данного руководства по эксплуатации и убедитесь, что все части и насадки установлены в соответствии с инструкциями.
<b>Где я могу получить дополнительную информацию о паровой швабре и дополнительных принадлежностях?</b>	13	<a href="http://www.blackanddecker.co.uk/steammp">www.blackanddecker.co.uk/ steammp</a> <a href="http://www.blackanddecker.ru/steammp">www.blackanddecker.ru/ steammp</a>



**Техника безопасности, техническое  
обслуживание и ремонт**

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

## Назначение

Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых покрытий, керамической плитки, каменных и мраморных полов, а также для освежающей чистки ковровых покрытий. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.

Ваш ручной пароочиститель Black & Decker (только FSMF1621 и FSS1600) предназначен для дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.

## Инструкции по технике безопасности



**Внимание!** Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.



**Внимание!** При использовании электрических приборов соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного имущества.

- ◆ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
- ◆ Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
- ◆ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

## Использование прибора

- ◆ Не направляйте пар на людей, животных, электрические приборы или электрические розетки.
- ◆ Не оставляйте прибор под дождем.
- ◆ Не погружайте прибор в воду.

- ◆ Не оставляйте прибор без присмотра.
- ◆ Не оставляйте не используемый прибор подключенным к электрической розетке.
- ◆ Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.
- ◆ Не дотрагивайтесь до паровой швабры мокрыми руками.
- ◆ Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве рукоятки, не защемляйте дверью кабель, не наматывайте кабель на острые углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых поверхностей.
- ◆ Не используйте прибор в замкнутом пространстве, заполненном паровыми испарениями растворителей масляных красок, некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью или другими взрывчатыми или ядовитыми парами.
- ◆ Уточните у производителя тип полового покрытия.
- ◆ Не используйте паровую швабру для чистки кожаных покрытий, отполированной воском мебели или покрытых мастикой полов, синтетических тканей, бархата или других деликатных и чувствительных к обработке паром материалов.



**Внимание!** Не используйте прибор для чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара блеск может исчезнуть. Настоятельно рекомендуем всегда предварительно тестировать прибор на небольшом участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем получить у производителя инструкции по эксплуатации и уходу за половым покрытием.

- ◆ Никогда не заливайте в паровую швабру жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие алкоголь, очищающие и моющие средства, поскольку они могут повредить прибор или сделать его опасным для использования.

## РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ Если при использовании паровой швабры срабатывает Ваш домашний аварийный выключатель, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте осторожны: риск поражения электрическим током.)
- ◆ Для дезинфекции поверхности прибор вырабатывает очень горячий пар. Это означает, что паровая головка, чистящие накладки и насадка для чистки ковровых покрытий во время использования становятся очень горячими.
- ◆ **Предупреждение!** При использовании паровой швабры и замене накладок и насадок всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.
- ◆ Во время использования крышка может сильно нагреться.
- ◆ Во время использования из прибора может вырываться горячий пар.
- ◆ Будьте внимательны при использовании прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей прибора, которые нагреваются во время использования.
- ◆ Перед снятием резервуара для воды, выключите прибор и переведите рукоятку в вертикальное положение.
- ◆ Если замечено выделение пара из корпуса ручного пароочистителя, выключите прибор, отсоедините его от источника питания и оставьте до полного остывания. Свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром. Прекратите использование прибора.
- ◆ Поврежденных включателей и прочих дефектов, способных повлиять на работу прибора.
- ◆ Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие повреждений и признаков износа.
- ◆ Не используйте прибор, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
- ◆ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
- ◆ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

### Безопасность посторонних лиц

- ◆ Данный прибор может использоваться детьми старше 8-ми лет и людьми со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции относительно безопасной работы с этим прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании. Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.
- ◆ Не позволяйте детям играть с прибором.

### Остаточные риски

При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
- ◆ Травмы в результате касания горячих частей прибора.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.

### После использования

- ◆ Перед чисткой прибора отсоедините его от источника питания и дождитесь полного остывания.
- ◆ Храните не используемый прибор в сухом месте.
- ◆ Дети не должны иметь доступ к убранным на хранение приборам.

### Осмотр и ремонт

- ◆ Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите прибор и дождитесь его полного остывания.
- ◆ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,

При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.

## Электробезопасность



**Внимание!** Данный прибор должен иметь провод заземления. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке прибора.

Вилка кабеля прибора должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

- ◆ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Black & Decker.

## Удлинительный кабель и Класс 1 защиты изделия

- ◆ Необходимо использовать трехжильный кабель, так как Ваш электроприбор соответствует Классу 1 и требует заземления.
- ◆ Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.

## Маркировка прибора

На приборе имеются следующие знаки:



**Внимание!** Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снижает риск получения травмы.



**Внимание!** Опасность получения ожога.

## Техническое обслуживание и чистка

Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

**Внимание!** Перед проведением технического обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от источника питания.

- ◆ Протрите прибор влажной мягкой тканью.

- ◆ Для удаления сложных пятен используйте ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.

## Уход за чистящими накладками

Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного высыхания.

**Предупреждение!** Соблюдайте указания по стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.

## Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).



PVČCKINN



## Garantija

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов Материалов или сборки. Данная гарантия дополняет Настоящую гарантию действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Переустановки двигателя
- Если изделие повреждено
- Использования недопущенного источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантей необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантиную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу	.....
Серийный номер / Код, даты	.....
Потребитель	.....
Дилер	.....
Дата	.....

## Garantinių talonas:

Jrankio modeliškatalogo numeris	.....
Sejinių numeriškados kodas	.....
Vartotojas	.....
Pardavėjas	.....
Data	.....

LITUVIŠKAI

"Black & Decker" užtinkina, kad garantinio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jų suinkumas yra valstybėse nareiše ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei "Black & Decker" gaminys sulūžta dėl nekokybiškų medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo „Black & Decker" suteisys arba pakeis gaminį.

Garantija nelakoma, jei gedimas atsilaiko dėl:

- normalaus susidėvėjimo
- netinkamo įrankio eksploravimo ar techninės priežiūros
- iei vairiklis buvo perkratas
- iei gaminyssugedo dėl neįprastų dėleių, medžiagų ar nelaimingo atsiklimimo
- nelikiamo malūnimo

Garantija nelakoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkiui darbams.

Garantija nelakoma, jei garantinį remonto tarbu arba išmontavo „Black Decker" neigaliotas tehnikas.

Garantijai pasiraudotu gaminiu, užpildytą garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čeką) reikią pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotomis remonto dirbtuvėmis ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker" remonto dirbtuvės rasite tinklalapyje [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallinn	Tel.: +372 6562999 Faks.: +372 6562855
Latvija	Bebri un Partneri Sarlotes 16 Rīga, LV-1001	Tel.: 00371-7371247 Fax: 00371-7372790
	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. Rīga, 1021	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 <sup>a</sup> 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73
	Elremta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108

Teavet lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:

**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā:

**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju apie artimiausias remonto dirbtuvēs rasite tīnklalapyje:

**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**





[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)