


**BLACK+**  
**DECKER**

™
















382019 - 03 BAL







[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)



**ST182320**

Slovenščina	(Prevod izvirnih navodil)	7
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	18
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	31
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	42









### Predvidena uporaba

Kosilnica na nitko BLACK+DECKER ST182320 je namenjena obrezovanju in oblikovanju robov trave in za rezanje trave v omejenih prostorih. To orodje je namenjeno izključno za domačo uporabo.

### Navodila za varno uporabo

**Opozorilo!** Pri uporabi električnih naprav morate za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ter telesnih poškodb in materialne škode vedno upoštevati osnovne varnostne napotke, vključno z naslednjimi.

**Opozorilo!** Pri uporabi orodja morate upoštevati varnostne napotke. Za svojo osebno varnost in varnost ljudi v bližini preberite pred začetkom dela navodila za uporabo. Navodila hranite na varnem mestu tako za poznejšo uporabo.

- ◆ Pred uporabo orodja natančno preberite ta navodila.
- ◆ Namen uporabe je opisan v teh navodilih. Uporaba katerekoli opreme ali dodatka oziroma način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb.
- ◆ Shranite navodila za poznejšo uporabo.

### Uporaba orodja

Pri uporabi orodja bodite vedno previdni.

- ◆ Vedno nosite zaščitna očala.
- ◆ Naprave ne smejo uporabljati otroci in osebe z omejenimi čutili ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja. Lokalna zakonodaja lahko predvideva starostno omejitev, ki je predpisana za upravljalce naprave.
- ◆ Nikoli ne uporabljajte orodja, če so v bližini ljudje, še posebej otroci, ali domače živali.
- ◆ Ne dopustite, da se v delovnem območju orodja nahajajo otroci ali domače živali in da se dotikajo naprave.
- ◆ Če napravo uporabljate v bližini otrok, morate biti izjemno previdni in pozorni.
- ◆ Naprave ne smejo uporabljati mlade ali neizkušene osebe brez primernegata nadzora.
- ◆ Ta naprava ni igrača in ni namenjena igri.
- ◆ Električno orodje uporabljajte samo podnevi ali pod močno umetno svetlobo.

- ◆ Napravo uporabljajte samo na suhih območjih. Pazite, da se naprava ne zmoči.
  - ◆ Ne uporabljajte naprave v slabem vremenu, še posebej med nevihto in bliskanjem.
  - ◆ Naprave ne potopite v vodo.
  - ◆ Ne odpirajte ohišja naprave. Znotraj naprave ni delov, ki bi jih lahko servisiral ali popravil uporabnik.
  - ◆ Naprave ne uporabljajte v eksplozivnem ozračju, kot je prisotnost vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.
  - ◆ Napravo lahko uporabljate samo s priloženim polnilnikom.
- ◆ poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in opreme;
  - ◆ poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja; Če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore;
  - ◆ poškodbe sluha;
  - ◆ nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer: delo z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s srednje-gostimi vezanimi ploščami - MDF).

## Ostala tveganja

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo druga tveganja, ki niso navedena v varnostnih opozorilih. Ta tveganja so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd. Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim ostalim tveganjem ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:

- ◆ poškodbe zaradi stika z vnetljivimi/premičnimi deli;

## Po uporabi

- ◆ Če naprave ne uporabljate, jo shranite v suhem, dobro prezračevanem prostoru izven dosega otrok.
- ◆ Otroci ne smejo imeti dostopa do shranjene naprave.
- ◆ Če napravo shranite ali jo prevažate v avtomobilu, jo položite v prtljažnik ali jo privežite tako, da preprečite njeno premikanje ob nenadnih spremembah v hitrosti ali smeri vožnje.

## Kontrolni pregledi in popravila

- ◆ Pred uporabo preverite, ali so deli naprave poškodovani oziroma okvarjeni. Preverite morebitne polomljene dele, poškodovana stikala in druge pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na delovanje naprave.
- ◆ Ne uporabljajte naprave, če je kateri koli njen del poškodovan ali okvarjen.
- ◆ Vse poškodovane ali pokvarjene dele naj zamenja ali popravi pooblaščeni servis.
- ◆ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati drugih delov razen delov, posebej navedenih v teh navodilih.

## Varnost drugih ljudi

- ◆ Napravo lahko uporabljamotroci, če so stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj oz. znanja, če so prejele navodila o varni uporabi naprave in če razumejo potencialne nevarnosti uporabe.

◆ Otroci se ne smejo igrati z orodjem. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti naprave ali jo vzdrževati.

## Tresljaji

Deklarirane vrednosti emisij tresljajev, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje EN50636, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vrednost tresljajev se lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.

**Opozorilo!** Vrednost tresljajev se med dejansko uporabo orodja lahko glede na način uporabe orodja razlikuje od navedene.

Raven tresljajev se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.

Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov

delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.

### Dodatni varnostni napotki za kosilnice na nitko za travo

**Opozorilo!** Elementi za rezanje se vrtijo tudi še potem, ko motor že ugasnete.

- ◆ Seznanite se s krmilniki in s pravilnim načinom uporabe.
- ◆ Vedno odstranite baterijo, če pustite napravo brez nadzora, pred odstranjevanjem zamašitev, pred čiščenjem in vzdrževanjem, po trku s tujkom. Ali, če se začne naprava neobičajno tresti.
- ◆ Nosite visoko in trdno obuvalo za zaščito nog.
- ◆ Za zaščito nog nosite dolge hlače.
- ◆ Pred uporabo naprave preverite, ali je pot, po kateri boste kosili, očiščena vejic, žic in drugih podobnih ovir.
- ◆ Napravo uporabljajte samo v pokončnem položaju z nitko v bližini tal. Nikoli ne vključite naprave v katerem koli drugem položaju.

- ◆ Med uporabo naprave se premikajte počasi. Zavedajte se, da je sveže pokošena trava vlažna in spolzka.
- ◆ Ne delajte na strmih pobočjih. Delajte prečno preko strmin, ne navzgor ali navzdol.
- ◆ Nikoli ne prečkajte peščenih poti ali cest, če naprava še deluje.
- ◆ Nikoli se ne dotikajte nitke, če je naprava vključena.
- ◆ Orodja nikoli ne odlagajte, dokler se nitka popolnoma ne ustavi.
- ◆ Uporabljajte samo nitke prave vrste. Nikoli ne uporabljajte kovinske nitke ali ribiške vrvice.
- ◆ Pazite, da se ne dotaknete rezila nitke.
- ◆ Vedno držite roke na varni oddaljenosti od nitke, še posebej, ko vključite motor.
- ◆ Pred uporabo naprave in po vsakem udarcu z napravo preverite morebitne znake obrabe ali poškodbe in popravite napravo, če je.
- ◆ Nikoli ne delajte z napravo, če so ščitniki poškodovani, ali če niso nameščeni.

- ◆ Pazite, da se ne boste poškodovali z mehanizmom za prilagajanje dolžine nitke. Ko povlečete novo odrezano nitko, vedno vrnite napravo v prvotni normalni delovni položaj, preden vključite motor.
- ◆ Prezračevalne odprtine morajo biti vedno očiščene in brez koščkov obrezanih vej.

## Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike

### Akumulatorji

- ◆ Baterije nikoli ne poskušajte odpreti.
- ◆ Ne izpostavljajte baterij vodi.
- ◆ Baterije ne shranujte na krajih, kjer lahko temperatura preseže 40 °C.
- ◆ Baterije polnite izključno pri sobni temperaturi med 10 °C in 40 °C.
- ◆ Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen orodju.
- ◆ Ko odstranjujete odslužene baterije, upoštevajte navodila v poglavju "Varovanje okolja".

### Polnilniki

- ◆ Polnilnik BLACK+DECKER uporabljajte samo za polnjenje baterije v orodju, ki je priložena. Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne poškodbe in gmotno škodo.
- ◆ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki se ne polnijo.
- ◆ Poškodovane električne kable nemudoma zamenjajte.
- ◆ Polnilnika ne izpostavljajte vodi.
- ◆ Ne odpirajte polnilnika.
- ◆ Ne luknjajte polnilnika in ne potiskajte vanj predmetov.



Ta polnilnik je namenjen samo uporabi v notranjih prostorih.



Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

### Električna varnost



Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna dodatna ozemljitev. Vedno preverite, ali električna napetost ustreza tisti, ki je navedena na ploščici s podatki. Nikoli ne poskušajte zamenjati polnilnika z navadnim električnim vtičem.

- ◆ Če se električni kabel poškoduje, ga lahko zamenja samo proizvajalec ali pooblaščeni serviser podjetja BLACK+DECKER, da se izognete potencialnim nevarnostim.

## Oznake na napravi

Poleg datumske kode so na orodju tudi naslednje slikovne oznake:



Preberite navodila pred začetkom uporabe.



Med delom s to napravo nosite zaščitna očala.



Med delom s tem orodjem nosite zaščito za sluh.



Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi posegi vedno odstranite baterijo.



Bodite pozorni na odletavajoče predmete.



Ljudje v okolici naj se umaknejo na varno razdaljo od območja košnje.



Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi.



Direktiva 2000/14/EC za zajamčeno zvočno moč.

## Funkcije

Ta naprava vključuje nekatere naslednje sestavne dele ali vse.

1. Sprožilno stikalo
2. Gumb za odklepanje
3. Ročaj
4. Pomožni ročaj
5. Regulator za nastavitev višine
6. Glava kosilnice na nitko
7. Robno vodilo
8. Ščitnik
9. Ohišje za kolut
10. Baterija

## Polnjenje baterije (sl. A)

Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za postopke, ki ste jih prej z lahkoto opravljali.

Med polnjenjem se lahko polnilnik segreva; to je normalno in ne predstavlja napake.

**Opozorilo!** Ne polnite baterije pri temperaturah okolja pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.

**Opomba:** Polnilnik ne bo začel polniti baterije, če je temperatura celice baterije pod 10 °C ali nad 40 °C.

Baterijo morate pustiti v polnilniku, polnilnik pa bo začel baterijo polniti samodejno, ko se temperatura baterije ustrezno dvigne ali pada.

- ◆ Preden vstavite paket baterij, priključite polnilnik na primerno vtičnico.
- ◆ Vstavite baterijo v polnilnik.



Utripati začne zelena LED lučka, ki označuje, da poteka polnjenje baterije.



Pолнjenje je končano, ko začne zelena LED lučka svetiti neprekirjeno. Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.

**Opozorilo!** Če je po uporabi naprave baterija izpraznjena, jo čim prej napolnite, saj se življenjska doba baterije močno skrajša, če jo shranite v izpraznjem stanju.

## Diagnostika polnilnika

Ta polnilnik je zasnovan tako, da zazna napake, ki se pojavijo v bateriji ali viru električnega napajanja. Težave so prikazane z utripanjem ene LED lučke v različnih ciklih.

## Pokvarjena baterija



Polnilnik lahko zazna izpraznjeno ali poškodovano baterijo. Rdeča LED lučka začne utripati v vzorcu, ki je prikazan na nalepki. Če opazite, da lučka utripa v ciklu pokvarjene baterije, ne nadaljujte s polnjenjem baterije. Baterija je okvarjena in jo je treba vrniti v servis ali v lokalni zbirni center za recikliranje.

## Zakasnitev zaradi vročega/mrzlega akumulatorja



Ko polnilnik zazna akumulatorsko baterijo, ki je pretirano vroča ali hladna, avtomatsko vklopi funkcijo zakasnitev zaradi vroče/mrzle akumulatorske baterije. To pomeni, da je polnjenje preloženo, dokler baterija ne doseže primerne temperature. Ko baterija doseže primerno temperaturo, se polnilnik samodejno preklopi v način polnjenja. Ta funkcija zagotavlja maksimalno življensko dobo baterije. Ko polnilnik zazna baterijo, ki je prevoča ali prehladna, začne utripati rdeča LED lučka v ciklu, ki je prikazan na nalepki.

## Če pustite baterijo v polnilniku

Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite priključena neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja baterijo napolnjeno.

## Pomembni napotki za polnjenje

- ◆ Najdaljšo življensko dobo baterije in optimalno delovanje boste dosegli, če akumulatorsko baterijo polnite v temperaturnem razponu med 18 °C - 24 °C (65 °F in 75 °F). NE polnite baterije pri sobnih temperaturah manj kot +4,5 °C (+40 °F), ali več kot +40,5 °C (+105 °F). To je zelo pomembno in bo preprečilo resne poškodbe bateriji.
- ◆ Napajalna enota in paket baterij se lahko med polnjenjem zelo segregira. To je normalno stanje in ne ukazuje na problem. Da omogočite ustrezno hlajenje baterije, polnilnika ali baterije ne postavljajte v topel prostor ali na površino, ki ne omogoča odvajanja toplote.
- ◆ Če se baterijski sklop ne polni pravilno:
  - ◆ Preverite, ali je v vtičnici električni tok, tako da priklopite svetlik ali drugo napravo.
  - ◆ Prepričajte se, ali je vtičnica povezana s stikalom za luči, ki izklopi napajanje, ko ugasnete luči.
  - ◆ Polnilnik in paket baterij postavite v prostor, kjer je temperatura zraka približno 18 °C - 24 °C (65 °F - 75 °F).
  - ◆ Če težav povezanih s polnjenjem ni mogoče odpraviti, odnesite akumulatorsko baterijo in polnilnik na pooblaščeni servisni center.
- ◆ Ta baterijski sklop z dolgo življensko dobo morate napolniti, ko ne zmore več zagotavljati dovolj moči za dela, ki jih je sicer prej z lahkoto opravljal. Naprave v tem

stanju NE UPORABLJAJTE. Upoštevajte napotke za polnjenje. Akumulatorsko baterijo lahko začnete polniti tudi, ko je do polovice ali deloma napolnjena; takšno početje ne škoduje bateriji.

- ◆ Tuj material iz prevodnih snovi, med katere med drugim spada tudi kamena volna, aluminijasta folija ali nabranikovinski delci, morate odstraniti iz bližine prezračevalnih odprtin. Če v polnilniku ni akumulatorja, vedno izklopite polnilnik iz električnega omrežja. Izklopite polnilnik pred nameravanim postopkom čiščenja.
- ◆ Ne zamrznite polnilnika in ga ne potopite v vodo ali drugo tekočino.

**Opozorilo!** Nevarnost električnega udara. Pazite, da v notranjost polnilnika ne prodre tekočina. Nikoli ne skušajte brez razloga odpreti akumulatorja. Če se plastično ohiše baterije poškoduje, odnesite baterijo na pooblaščeni servisni center za recikliranje.

## Vstavljanje in odstranjevanje baterije iz orodja

**Opozorilo!** Pred namestitvijo ali odstranitvijo baterije se prepričajte, ali je zaporni gumb, ki preprečuje vklop in zagon orodja, aktiviran.

## Vstavljanje baterije

Vstavite baterijo (10) v orodje, tako da zaslišite klik (sl. B). Prepričajte se, da je paket baterij popolnoma nameščen in se je ustrezno zaskočil na mesto.

## Demontaža paketa baterij

Pritisnite gumb za sprostitev baterije (11), kot je prikazano na sl. C, in izvlecite baterijo iz orodja.

## Sestavljanje

**Opozorilo!** Pred sestavljanjem se prepričajte, ali je kosilnica izklopljena in baterija odstranjena.

**Zahetvana orodja za sestavljanje (niso priložena):** izvijač za kržni urez.

## Namestitve ščitnika (sl. D, E)

**Opozorilo!** Odstranite baterijo iz orodja, preden nameravate na kosilnico namestiti ščitnik, robno vodilo ali ročaj. Nikoli ne uporabljajte naprave brez trdno nameščenega ščitnika. Ščitnik ščiti upravljavca pred poškodbami, zato mora biti vedno pravilno nameščen.

- ◆ S ščitnika odstranite vijak.
- ◆ Obrnite kosilnico, tako da gledate navzdol v pokrovček koluta (16).
- ◆ Obrnite ščitnik (8) na glavo in ga vstavite do konca v ohišje motorja (12). Zagotovite, da se ježički (13) na ščitniku zagozdijo v luknje (14) na ohišju motorja, kot je prikazano na sliki D.
- ◆ Nadaljujte s potiskanjem ščitnika v ohišje motorja, dokler ne zasišite "klik".

## SLOVENŠČINA

- ◆ Za zaključek namestite s pomočjo križnega izvijača vstavite vijak ščitnika in ga trdno privijte, kot je prikazano na sliki E.
- ◆ Ko je ščitnik nameščen, odstranite pokrivalo nitke za rezanje, ki je na robu ščitnika.

**Opozorilo!** Nikoli ne uporabljajte naprave, če ščitnik ni pravilno pritrjen.

### Nastavitev višine (sl. F, G–G3)

**Opozorilo!** Prilagodite dolžino kosilnice, tako da dosežete pravilni delovni položaj, kot kažejo slike G–G3.

- ◆ Skupno višino kosilnice lahko nastavite, tako da odvijete obroč za nastavitev višine (5) in ga vrtite v smeri puščice, kot kaže slika F.
- ◆ Zgornji del ohišja premikajte naravnost gor ali dol. Ko dosežete želeno višino, zategnjite obroč z vrtenjem nasprotno od smeri, prikazane na sliki F.

### Sprostitev rezalne nitke

Med transportom je rezalna nitka s trakom prilepljena na ohišje koluta.

- ◆ Odstranite trak, ki pritrjuje nitko na ohišje koluta.

### Delovanje

**Opozorilo!** Vedno uporabljajte zaščitna očala.

**Opozorilo!** Pred košnjo se prepričajte, ali uporabljate pravi tip nitke.

**Opomba:** Pred košnjo vedno preverite teren in odstranite predmete, kot so žice, kabli in druge trde predmete, ki se lahko zataknijo v vrtečo se nitko ali kolut. Bodite še posebej pozorni na žice, ki so lahko upognjene navzven v pot kosilnice, kot so zanke ob vznosu žične ograje.

### Vklop in izklop

- ◆ Za vklop orodja pritisnite zaporni gumb (2) in stisnite sprožilno ročico (1).
- ◆ Napravo izključite, tako da sprostite sprožilno ročico.

### Upravljanje nitne kosilnice (sl. F, G–G3)

- ◆ Ko je kosilnica vključena, jo nagnite in jo počasi premikajte s strani na stran, kot kaže slika G.
- ◆ Kot košnjo naj bo med 5° in 10°, kot je prikazano na sl. G1. Ne prekorocite kota 10° (sl. G2). Kosite s konico nitke. Razdaljo od trdih površin lahko ohranjate s pomočjo robnega vodila (7).
- ◆ Vzdržujte minimalno varnostno razdaljo najmanj 600 mm med ščitnikom in vašimi nogami, kot je prikazano na sliki G3. To razdaljo vzpostavite, tako da ustrezno prilagodite splošno višino kosilnice, kot kaže slika I.

### Preklop v način Urejanje (sl. H, I)

**Opozorilo!** Pri uporabi kot urejevalnik robov lahko zadenete ob kamenje, koščke kovine in druge podobne predmete, ki

jih nitka lahko odvrže z veliko hitrostjo. Kosilnica na nitko in ščitnik sta zasnovana tako, da je ta nevarnost čim manjša. Kljub temu **MORATE ZAGOTOVITI**, da so ljudje in domače živali najmanj 30 m stran. Optimalne rezultate dosežete na robovih, ki so globlji od 50 mm.

- ◆ Odstranite baterijo iz kosilnice.
- ◆ Za delovanje kot naprava za oblikovanje robov obrnite obroč (5) tako, kot je prikazano v 1. delu slike H.
- ◆ Držite kovinsko steblo in obrnite spodnje ohišje za 180°, kot je prikazano v 2. delu.
- ◆ Obračajte obroč, dokler ni zategnjen.
- ◆ Z robnim vodilom (7) vodite kosilnico na nitko, kot je prikazano na sliki I.
- ◆ Nitro kosilnico postavite nad površino tako, kot je prikazano na sliki J.
- ◆ V položaj za košnjo se vrnete tako, da popustite obroč in obrnete spodnji del ohišja nazaj za 180°. Obračajte obroč, dokler ni zategnjen.

### Uporabni nasveti

- ◆ Najboljše rezultate in najmanjšo obrabo nitke boste dosegli, če nitke ne potiskate v območje košnje. Robno vodilo je zasnovano za uporabo vzdolž ograj, hišnih sten in cvetličnih gred.
- ◆ Lesene in mrežaste ograje in žice povzročijo dodatno obrabo nitke, celo trganje nitke. Kamnite in opečne stene, robniki in leseni količki lahko hitreje obrabijo nitko.
- ◆ Ne vlecite spodnjega pokrova ohišja koluta po tleh ali drugi površini.
- ◆ Pri košnji dolge trave kosite od zgoraj navzdol in ne prekoračite višine 300 mm.
- ◆ Najboljše rezultate boste dosegli, če držite kosilnico nagnjeno v smeri kota rezanja.
- ◆ Kosilnica reže pri premikanju kosilnice od desne proti levi. To prepreči odletavanje drobirja v upravljalca.
- ◆ Pri košnji se izogibajte dreves in grmičevja. Drevesne skorje, lesene letve, vodila in leseni koli bodo zlahka poškodovali nitko.

### Nitka / podajanje nitke

Kosilnica uporablja okroglo najlonsko rezilno nitko premera 1,65 mm. Med uporabo se konice najlonske nitke odrgnejo, razcepijo in obrabijo, zato poseben kolut s samodejnim podajanjem samodejno poda in prilagodi novo dolžino nitke. Nitka se bo obrabilala hitreje in treba jo bo pogosteje dodajati, če režete ali obrezujete travo vzdolž pločnikov ali drugih grobih površin ali če režete debelejše trave ali druge rastline. Napredni mehanizem samodejnega podajanja nitke zazna, ko je potrebno več rezalne nitke in jo poda ter nastavi pravilno dolžino vedno, ko je to treba. Ne udarajte s kosilnico ob trdo podlago z namenom podajanja nitke ali za kakšno drugo opravilo.

### Odpravljanje blokad in zapletenih nitk (sl. K, L, M)

**Opozorilo!** Pred menjavo pribora ali nastavitev kosičnice odstranite akumulatorsko baterijo. Takšni preventivni ukrepi zmanjšujejo nevarnost neželenega zagona orodja. Pri košnji goščav in steblastega plevela se lahko zgodi, da se podajalnik nitke zamasi z odrezki ali drugimi materiali, kar lahko privede do tega, da se bo nitka zagozdila. Če želite odpraviti zagozdeno nitko, upoštevajte spodnje korake.

- ◆ Odstranite baterijo iz kosičnice.
- ◆ Pritisnite sprostilno zaskočko (15) na pokrov koluta (16) nitke, kot je prikazano na sliki K, in odstranite pokrov tako, da ga povlečete naravnost s koluta.
- ◆ Izvlecite najlonsko nitko in iz območja koluta očistite odtrgane kose nitke ali drobir.
- ◆ Vstavite kolut in nitko v kolut, tako da nitko napeljete v za to namenjene zareze, kot kaže slika L1.
- ◆ Potisnite konec nitke skozi ustrezno luknjo v ohišju koluta. Povlecite ohlapno nitko do konca skozi zadrževalne zareze, prikazane na sliki L2.
- ◆ Rahlo pritisnite navzdol na kolut in ga zavrtite, dokler ne začutite, da se zaskoči, nato ga potisnite v ležišče. (Ko je kolut v ležišču, se neovirano zavrti za nekaj stopinj v levo ali desno).
- ◆ Bodite pozorni, da se nitka ne zagozdi pod kolutom.
- ◆ Poravnajte podaljške na pokrovu koluta z odprtinami na ohišju koluta.
- ◆ Potisnite pokrov koluta nazaj na kolut, kot kaže slika M, tako da pritisnete na ušesci in na ohišje koluta.

**Opomba:** Poskrbite, da bo pokrov popolnoma nameščen; prepričajte se, ali slišite dva glasna kliki, ki označujeta, da sta se obe ušesci pravilno zaskočili. Vklopite napravo. V nekaj trenutkih boste zaslali delovanje mehanizma za samodejno podajanje nitke na pravilno dolžino.

**Opozorilo!** Da se izognete poškodbji kosičnice, ne dovolite, da nitka štrli iz ohišja mimo rezila; odrezite jo, tako da sega samo do rezila.

**Opomba:** Drugi nadomestni deli (ščitniki, pokrovčki koluta itd.) so na voljo preko servisnih centrov BLACK+DECKER. Poščite najbližji servisni center tako, da obiščete spletno stran [www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com).

**Opozorilo!** Uporaba kateregakoli pribora, ki ni priporočen za BLACK+DECKER orodje, je lahko nevarna.

### Zamenjava koluta (sl. K, L, M, N)

- ◆ Odstranite baterijo iz kosičnice.
- ◆ Pritisnite ježička (15) in odstranite pokrov koluta (16) iz ohišja koluta (17) (sl. K).
- ◆ Primite prazen kolut z eno roko in ohišje koluta z drugo ter izvlecite kolut.
- ◆ Če se ročica (18) (slika N) v podnožju ohišja zagozdi, jo premaknite v pravilni položaj in šele nato vstavite novi kolut v ohišje.

- ◆ Odstranite zemljo ali travo s koluta in iz ohišja.
- ◆ Sprostite konec nitke in speljite nitko v ušesce (L2), sl. L.
- ◆ Vzemite novi kolut in ga potisnite na nastavek (19) (slika N) v ohišju. Počasi obračajte kolut, dokler se ne zaskoči v ležišče. Nitka mora segati približno 1,36 mm iz ohišja.
- ◆ Poravnajte ježičke na pokrovu koluta z režami na ohišju (slika M).
- ◆ Potisnite pokrovček na ohišje koluta, tako da se varno zaskoči v ležišču.

### Navijanje nitke na kolut (sl. O, P, Q)

Nadomestna nitka je na voljo pri vašem pooblaščenem prodajalcu. Opomba: Ročno naviti koluti se običajno zapletejo pogosteje kot originalni tovarniški koluti BLACK+DECKER. Za doseganje najboljših rezultatov priporočamo uporabo originalnih tovarniških kolutov. Za montažo nove nitke upoštevajte korake v nadaljevanju:

- ◆ odstranite baterijo iz kosičnice;
- ◆ odstranite prazen kolut iz kosičnice, kot je opisano v razdelku "Zamenjava koluta";
- ◆ odstranite vso preostalo nitko s koluta;
- ◆ na koncu rezalne nitke naredite zanko, veliko okoli 19 mm (20); podajte rezalno nitko v eno od rež za zasidranje nitke (21), kot kaže slika O;
- ◆ vstavite 19 mm dolg konec nitke v luknjo (22) v kolutu, ki se nahaja poleg reže, kot je prikazano na sliki P. Prepričajte se, ali je nitka tesno zategnjena ob kolutu, kot je prikazano na sl. P;
- ◆ navijte nitko na kolut v smeri puščice na kolutu; nitko navijajte enakomerno in v plasteh; nitke ne navijajte navzkriž (slika Q);
- ◆ ko navita rezalna nitka sega do višine vdolbin (23), odrezite nitko (slika P);
- ◆ vstavite kolut v kosičnico, kot je opisano v razdelku "Zamenjava koluta".

### Vzdrževanje

Baterijska ali električna naprava/orodje BLACK+DECKER je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Stalno in zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne skrbi za napravo in rednega čiščenja.

Razen rednega čiščenja ne potrebuje polnilnik nobenega vzdrževanja.

**Opozorilo!** Pred vzdrževanjem električnih naprav s kablom/brez kabla:

- ◆ izklopite orodje in izvlecite kabel iz električnega omrežja.
- ◆ ali izklopite in odstranite baterijo iz naprave, če ima naprava vloženo ločeno baterijo;
- ◆ ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del naprave, nato napravo izključite.

## SLOVENŠČINA

- ◆ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega omrežja. Razen rednega čiščenja ne potrebuje polnilnik nobenega vzdrževanja.
- ◆ Redno čistite prezračevalne reže v orodju/polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
- ◆ Ohišje motorja redno čistite z vlažno kropo. Ne uporabljajte kemičnih čistil ali sredstev za čiščenje, ki drgnejo.
- ◆ Redno čistite nitko in kolut z mehko ščetko ali suho kropo.
- ◆ Redno odstranjujte travo in zemljo izpod ščitnika s topim strgalom.

### Odpravljanje težav

Težava	Rešitev	
Naprava deluje počasi.	<p>Odstranite baterijo iz kosilnice.</p> <p>Preverite, ali se kolut neovirano vrti. Po potrebi previdno očistite.</p> <p>Preverite, ali nitka ne sega več kot pribl. 122 mm iz koluta. Če je konec nitke daljši, ga odrežite, tako da seže do rezila.</p>	<p>Če nitka štrli iz ohišja preko rezila, jo odrežite, tako da sega samo do rezila. Če samodejno podajanje še vedno ne deluje ali če je kolut zagoden, poskusite naslednje: Previdno očistite kolut in ohišje. Prepričajte se, ali uporabljate nitko pravilnega premera in velikosti (2,00 mm) - manjša ali večja rezilna nitka bo negativno vplivala na delovanje samodejnega podajalnega mehanizma.</p> <p>Odstranite kolut in preverite, ali se vzdvod ohišja koluta lahko premika neovirano.</p> <p>Odstranite kolut in odvijte nitko, nato jo ponovno navijte enakomerno. Vstavite kolut v ohišje.</p>
Samodejno podajanje nitke ne deluje.	<p>Več nitke se podaja, ko se nitka skrajša na približno 76 mm. Za določitev, ali se nitka ne podaja, naj se nitka obrabi mimo te točke.</p> <p>Pritisnjajte na jezičke in odstranite pokrov koluta s kolutom iz ohišja koluta v glavi kosilnice.</p> <p>Prepričajte se, ali nitka ni prekrivana na kolutu, kot je prikazano na (sl. Q). Če je, jo odvijte in znova navijte pravilno.</p> <p>Preverite morebitne poškodbe na spodnjem delu koluta. Če je kolut poškodovan, zamenjajte kolut.</p> <p>Povlecite nitko, da sega pribl. 122 mm iz koluta. Če na kolutu ne ostane dovolj nitke, vstavite nov kolut z nitko.</p> <p>Poravnajte jezičke na pokrovčku koluta z luknjami na ohišju.</p> <p>Potisnite pokrovček koluta na ohišje, tako da se varno zaskoči v ležišču.</p>	<p>Prekomerno podajanje nitke</p> <p>Bodite pozorni, da reže s konico nitke, dolgo 1,77 mm, ki sega iz ohišja. Po potrebi uporabite robno vodilo, da ohranite pravilno razdaljo.</p> <p>Pazite, da ne prekoračite kota 10°, kot je prikazano na (sl. G1).</p> <p>Nitka se odvije, ko odstranite pokrovček ali kolut</p> <p>Pred odstranitvijo se prepričajte, ali je nitka pravilno pritrjena v reži (sl. L1).</p>

### Varovanje okolja



Odpadke odlagajte ločeno. Orodij in baterij, označenih s tem simbolom, ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Izdelek in baterija vsebujeta materiale, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati in tako zmanjšati potrebo po surovinah. Električne izdelke in akumulatorje reciklirajte v skladu s krajevnimi predpisi. Za dodatne podrobnosti obiščite spletno stran [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Tehnični podatki

		<b>ST182320</b>
Vhodna napetost	V <sub>DC</sub>	18
Hitrost v prostem teku	min <sup>-1</sup>	900
Teža	kg	2,05

Baterija		<b>BL2018</b>
Napetost	V <sub>DC</sub>	18
Zmogljivost	Ah	2,0
Tip		Litijev-ionski

Polnilnik		<b>905902** (tip 1)</b>
Vhodna napetost	V <sub>AC</sub>	230
Izhodna napetost	V <sub>DC</sub>	18
Tok	mA	400

Povprečna vrednost tresljajev na roki/rami v skladu z EN50636-2-91:  $< 3,6 \text{ m/s}^2$ , negotovost (K) =  $1,5 \text{ m/s}^2$ .  
 $L_{PA}$  (raven zvočnega tlaka) 76 dB(A)  
negotovost (K) = 2,6 dB(A)

## Izjava EU o skladnosti

DIREKTIVA STROJI DIREKTIVA HRUP NA PROSTEM



ST182320 baterijska kosilnica na nitko

Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod "tehničnimi podatki" v skladu z: 2006/42/ES, EN60335-1:  
2012 + A11:2014, EN50636-2-91:2014

2000/14/ES, Kosilnica za obrezovanje trave, L  $\leq 50 \text{ cm}$ ,  
Dodatek VI

DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED  
Arnhem, Nizozemska

št. ID priglašenega urada: 0344

Raven zvočne moči v skladu z 2000/14/ES  
(člen 12, dodatek III L  $\leq 50 \text{ cm}$ ):  
L<sub>WA</sub>(izmerjena zvočna moč) 88 dB(A),  
negotovost (K) (K)= 2,6 dB(A)  
L<sub>WA</sub> (zagotovljena zvočna moč) 96 dB(A)

Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU in  
2011/65/EU.

Za več informacij se posvetujte s podjetjem Black & Decker na spodnjih naslovih, ali poiščite kontaktne podatke na zadnji strani navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu podjetja Black & Decker.

R. Laverick

Direktor inženiringa  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Velika Britanija

16. 11. 2016

## Garancija

Na osnovi zaupanja v svoje izdelke daje Black & Decker 24-mesečno garancijo, ki velja od dneva nakupa. Ta garancija je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše ustanovljene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

Za garancijski zahtevek boste morali skladno s pravili in pogoji poslovanja podjetja Black & Decker prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju predložiti dokazilo o nakupu orodja. Pravila in pogobe 2-letne garancije podjetja Black & Decker in lokacijo najbližjega pooblaščenega servisera lahko najdete na spletni strani [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), ali stopite v stik z najbližjo trgovino Black & Decker; naslovi trgovin so navedeni v tem priročniku.

Obiščite našo spletno stran [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) in prijavite svoj novi Black & Deckerjev izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.

**Namjena**

Ovaj šišać BLACK+DECKER ST182320 predviđen je za rezanje i obradu rubova travnjaka i rezanje trave u skućenim prostorima. Ovaj je uređaj predviđen isključivo za uporabu u neprofesionalne svrhe.

**Sigurnosne upute**

**Upozorenje!** Tijekom upotrebe uređaja napajanih iz električne mreže pridržavajte se osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće, kako biste smanjili rizik od požara, strujnog udara, tjelesnih ozljeda i materijalne štete.

**Upozorenje!** Tijekom upotrebe ovog uređaja potrebno je pridržavati se sigurnosnih pravila. Radi vaše sigurnosti i sigurnosti drugih osoba, prije upotrebe uređaja pročitajte ove upute. Ove upute spremite za slučaj potrebe.

- ◆ Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.
- ◆ U ovom priručniku opisana je predviđena namjena. Upotreba bilo kojeg dodatnog pribora ili opreme, kao i primjena ovog uređaja u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost od tjelesnih ozljeda.
- ◆ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj potrebe.

**Upotreba ovog uređaja**

Budite pažljivi tijekom upotrebe ovog uređaja.

- ◆ Uvijek koristite zaštitne naočale.
- ◆ Nikada ne dopustite da djeca, osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanje ili osobe koje nisu upoznate s uputama da upotrebljavaju ovaj stroj, a lokalni propisi mogu ograničiti dob rukovatelja.
- ◆ Nikada ne upotrebljavajte električni alat dok su u blizini druge osobe, a osobito djeca ili kućni ljubimci.
- ◆ Ne dopustite djeci i životinjama da budu blizu radnog područja ili da dodiruju uređaj.
- ◆ Potreban je poseban nadzor ako se uređaj upotrebljava u blizini djece.
- ◆ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane mlađih ili nestručnih osoba bez dodatnog nadzora.
- ◆ Uređaj se ne smije upotrebljavati kao igračka.

- ◆ Uređaj upotrebljavajte isključivo po danu ili uz dobro umjetno osvjetljenje.
- ◆ Koristite samo na suhom mjestu. Pazite da se uređaj ne smoći.
- ◆ Izbjegavajte uporabu stroja u lošim vremenskim uvjetima, a osobito kada postoji opasnost od grmljavine.
- ◆ Uređaj ne uranjajte u vodu.
- ◆ Ne otvarajte kućište tijela. Unutar uređaja nema dijelova koje bi korisnik mogao popraviti.
- ◆ Uređaj ne koristite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
- ◆ Uređaj koristite samo uz napajanje koje je s njim isporučeno.

## Stalno prisutni rizici

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, duge upotrebe itd.

Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne

- rizike nije moguće izbjjeći. Oni obuhvaćaju:
- ◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
  - ◆ Ozljede prouzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
  - ◆ Ozljeda prouzrokovane produljenom upotrebom alata. Radite redovite pauze tijekom dulje upotrebe bilo kojeg alata.
  - ◆ Oštećenje sluha.
  - ◆ Opasnosti za zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom upotrebe alata (npr. tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).

## Nakon upotrebe

- ◆ Kada nije u upotrebi, uređaj se mora spremiti na suho i dobro prozračeno mjesto izvan dosega djece.
- ◆ Djeca ne bi smjela imati pristup spremlijenim uređajima.
- ◆ Kad se uređaj čuva ili prevozi u vozilu, potrebno ga je smjestiti u prtljažnik ili spriječiti njegovo pomicanje uslijed naglih

promjena u brzini i smjeru kretanja vozila.

## Pregledi i popravci

- ◆ Prije upotrebe provjerite uređaj radi mogućih oštećenja ili neispravnih dijelova. Provjerite ima li polomljenih dijelova ili bilo kojih drugih stanja koja bi mogla utjecati na rad uređaja.
- ◆ Ne upotrebljavajte uređaj ako je bilo koji dio oštećen ili neispravan.
- ◆ Neka bilo koje oštećene ili neispravne dijelove popravi ili zamijeni ovlašteni serviser.
- ◆ Nikad ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati bilo koje dijelove osim onih koji su navedeni u ovom priručniku.

## Sigurnost drugih osoba

- ◆ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca od 8 godina naviše i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu uređaja i opasnosti koje iz toga proizlaze.

- ◆ Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

## Vibracije

Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja navedenom u normi EN50636 i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana emisija vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.

**Upozorenje!** Vibracije tijekom stvarne upotrebe električnog alata mogu se razlikovati od deklariranih vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.

Pri ocjenjivanju izloženosti vibracijama kako bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EZ za zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate potrebno je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način

upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.

## Dodatne sigurnosne upute za šišače trave

**Upozorenje!** Rezni elementi nastavljaju s vrtnjom i nakon isključivanja motora.

- ◆ Upoznajte se s kontrolama i pravilnom upotrebom uređaja.
- ◆ Uvijek izvadite bateriju kada ostavljate uređaj bez nadzora, prije uklanjanja blokade, prije čišćenja i održavanja, nakon udarca u strani predmet. Ili kada uređaj započne neuobičajeno vibrirati.
- ◆ Obujte visoke i zatvorene cipele ili čizme kako biste zaštitili stopala.
- ◆ Obucite hlače s dugim nogavicama kako biste zaštitili noge.
- ◆ Prije upotrebe uređaja provjerite da na mjestima rezanja nema štapova, kamenja, žice i drugih prepreka.

- ◆ Uređaj upotrebljavajte samo u uspravnom položaju, pri čemu rezna nit mora biti blizu tla. Uredaj nikad ne uključujte u bilo kojem drugom položaju.
- ◆ Polako se krećite tijekom upotrebe uređaja. Budite na oprezu jer svježe odrezana trava je vlažna i skliska.
- ◆ Ne radite na strmim kosinama. Radite poprečno na smjer kosine, a ne uzbrdo ili nizbrdo.
- ◆ Ne prelazite preko šljunčanih staza ili cesta dok je uređaj uključen.
- ◆ Ne dodirujte reznu nit dok je uređaj pokrenut.
- ◆ Uređaj ne odlažite dok se kretanje rezne niti potpuno ne prekine.
- ◆ Upotrebljavajte isključivo odgovarajuću vrstu rezne niti. Nikad ne upotrebljavajte metalnu reznu nit ili ribolovne niti.
- ◆ Pazite da ne dodirujte oštricu za skraćivanje rezne niti.
- ◆ Ruke i noge u svakom trenutku držite podalje od rezne niti, posebice pri uključivanju motora.
- ◆ Prije uporabe uređaja i nakon bilo kakvog udarca provjerite ima

- li znakova habanja ili oštećenja te po potrebi popravite.
- ◆ Uredaj ne upotrebljavajte ako su štitnici oštećeni ili nisu postavljeni.
- ◆ Budite oprezni kako vas ugrađeni dio za skraćivanje rezne niti ne bi ozlijedio. Nakon produljivanja rezne niti uredaj uvijek vratite u njegov normalni radni položaj prije ponovnog uključivanja.
- ◆ Provjeravajte jesu li ventilacijski otvori čisti i bez naslaga.

## Dodatne sigurnosne upute za baterije i punjače

### Baterije

- ◆ Nikada i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
- ◆ Bateriju ne izlažite vodi.
- ◆ Ne pohranjujte na mjestima na kojima bi temperatura mogla biti viša od 40 °C.
- ◆ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
- ◆ Punate isključivo punjačem koji je isporučen uz alat.

- ◆ Pri zbrinjavanju baterija pridržavajte se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".

### Punjači

- ◆ Svoj BLACK+DECKER punjač koristite isključivo za punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen. Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
- ◆ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
- ◆ Odmah zamijenite oštećene kabele.
- ◆ Punjač ne izlažite vodi.
- ◆ Ne otvarajte punjač.
- ◆ Punjač ne ispitujte drugim uređajima.



Punjač je predviđen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima.



Prije upotrebe pročitajte priručnik s uputama.

## Zaštita od električne struje



Ovaj punjač dvostruko je izoliran, stoga žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na nazivnoj oznaci. Ne pokušavajte jedinicu punjača zamijeniti običnim utikačem električne mreže.

- ◆ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke BLACK+DECKER kako bi se izbjegle opasnosti.

## Oznake na uređaju

Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sljedeći simboli upozorenja:



Prije upotrebe pročitajte priručnik.



Tijekom upotrebe ovog uređaja koristite zaštitne naočale.



Tijekom upotrebe ovog uređaja koristite odgovarajuću zaštitu za sluš.



Uvijek uklonite bateriju iz uređaja prije obavljanja čišćenja ili održavanja.



Pazite na leteće predmete. Promatrače držite podalje od područja rezanja.



Uredaj ne izlažite kiši ili visokoj vlazi.



Zajamčena zvučna snaga 96 dB prema direktivi 2000/14/EZ.

### Značajke

Ovaj uređaj sadrži neke ili sve od sljedećih značajki.

1. Okidač
2. Gumb za deblokadu
3. Rukohvat
4. Pomoćni rukohvat
5. Prsten za prilagođavanje visine
6. Glava ššača
7. Rubna vodilica
8. Štitnik
9. Kućište kalema
10. Baterija

### Punjjenje baterije (sl. A)

Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe i kad izgubi snagu na zadacima koji su dotad bili izvođeni s lakoćom.

Baterija se može ugrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja problem.

**Upozorenje!** Ne punite bateriju ako je okolina temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura punjenja je oko 24 °C.

**Napomena:** Punjač neće puniti bateriju ako je temperatura celijske ispod približno 10 °C ili iznad 40 °C.

Bateriju treba ostaviti u punjaču, koji će je automatski početi puniti čim se celijske dovoljno zagriju ili ohlade.

- ◆ Punjač priključite u odgovarajuću električnu utičnicu prije umetanja baterije.
- ◆ Bateriju umetnите u punjač.



Zelena lampica treperi, što znači da se baterija puni.



Kada lampica svijetli ravnomjerno, punjenje je dovršeno. Baterija je potpuno napunjena i može se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.

**Upozorenje!** Ispraznjene baterije što prije napunite.

U suprotnom će se njihov vijek trajanja značajno smanjiti.

### Dijagnostika punjača

Ovaj punjač detektira neke poteškoće do kojih može doći vezano uz baterije i izvor napajanja. Poteškoće se naznačuju različitim obrascima treperenja lampice.

### Loša baterija



Punjač može detektirati slabu ili oštećenu bateriju. Crvena lampica treperi obrascem naznačenim na oznaci. Ako primijetite ovaj obrazac koji upućuje na lošu bateriju, nemojte nastaviti s punjenjem. Predajte bateriju na servis ili na reciklažno mjesto.

### Odgoda u slučaju vruće/hladne baterije



Kad punjač detektira da je baterija prevruća ili prehladna, automatski započinje s odgomodom u slučaju vruće ili hladne baterije, odgađajući punjenje sve dok baterija ne postigne odgovarajuću temperaturu. Tada punjač automatski započinje s punjenjem. Ova značajka omogućuje produljenje vijeka trajanja baterije. Pri detekciji vruće/hladne baterije crvena lampica treperi obrascem prikazanim na oznaci.

### Ostavljanje baterije u punjaču

Punjač i baterija mogu se neograničeno ostaviti priključeni dok svijetli LED lampica. Punjač će održavati bateriju svježom i potpuno napunjrenom.

### Važne napomene o punjenju

- ◆ Najdulji vijek trajanja i najbolja učinkovitost postižu se punjenjem pri temperaturama 18°C- 24 °C. NE punite bateriju pri okolnim temperaturama ispod +4,5 °C ili iznad +40,5 °C. To je važno i sprječava ozbiljno oštećenje baterije.
- ◆ Punjač i baterija mogu se zagrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja problem. Za brže hlađenje baterije nakon upotrebe izbjegavajte ostavljanje baterije i punjača u toplim okruženjima, kao što su metalne alatnice, neizolirane prikolice i sl.
- ◆ Ako se baterija ne puni pravilno:
  - ◆ Provjerite ispravnost priključka tako da priključite u svjetiljku ili drugi uređaj.

- ◆ Provjerite je li utičnica priključena na sklopku za svjetlo koja isključuje napajanje kada isključite svjetla.
- ◆ Punjač i bateriju premjestite na lokaciju na kojoj je okolna temperatura zraka približno 18 - 24 °C.
- ◆ Ako se problemi s punjenjem nastave, predajte uređaj, bateriju i punjač na servis.
- ◆ Bateriju treba puniti kada snaga nije dovoljna za zadatke koji su do tada bili obavljani s lakoćom. U tom slučaju PREKINITE s upotrebom alata. Primijenite upute u opisu postupka punjenja. Možete puniti i bateriju koja je samo djelomično prazna bez ikakvih negativnih posljedica.
- ◆ Električno vodljivi strani predmeti kao što su, između ostalih, čelična vuna, aluminijska folija ili bilo kakve nakupine metalnih čestica, moraju se držati podalje od otvora punjača. Punjač uvijek isključite iz električnog napajanja ako baterija nije postavljena. Punjač prije čišćenja isključite iz napajanja.
- ◆ Punjač ne uranljavajte u vodu i druge tekućine te ga ne izlažite niskim temperaturama.

**Upozorenje!** Opasnost od strujnog udara. Ne dopustite da u punjač dospije bilo kakva tekućina. Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati bateriju. Ako plastično kućište baterije napukne, reciklirajte je u servisu.

### Postavljanje i uklanjanje baterije

**Upozorenje!** Provjerite je li gumb za blokiranje aktiviran kako biste sprječili aktivaciju prije uklanjanja ili postavljanja baterije.

### Postavljanje baterije

Umetnите bateriju (10) u uređaj dok se ne začuje "klik" (sl. B). Provjerite je li baterija potpuno učvršćena u svom ležištu.

### Uklanjanje baterije

Pritisnite gumb za oslobađanje baterije (11) kao što je prikazano na sl. C i izvucite bateriju iz uređaja.

### Sastavljanje

**Upozorenje!** Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen i baterija uklonjena.

**Alat potreban za sastavljanje (nije isporučen):** Križni odvijač.

### Pričvršćivanje štitnika (sl. D, E)

**Upozorenje!** Prije postavljanja štitnika, rubne vodilice ili rukohvata izvadite bateriju iz uređaja. Nikada ne upotrebjavajte uređaj bez čvrsto postavljenog štitnika. Štitnik uvijek mora biti pravilno pričvršćen na uređaj radi zaštite korisnika.

- ◆ Uklonite vijak sa štitnika.
- ◆ Okrenite šišać naopako tako da gledate na poklopac svitka (16).

- ◆ Preokrenite štitnik (8) i potpuno ga gurnite u kućište motora (12). Osigurajte da ova jezička (13) na štitniku sjednu u rebra (14) na kućištu motora prema prikazu na slici D.
- ◆ Nastavite gurati štitnik dok ne začujete "klik" da je sjeo na mjesto.
- ◆ Pomoću križnog odvijača umetnите vijak štitnika i čvrsto ga zategnite prema prikazu na slici E kako biste dovršili sastavljanje štitnika.
- ◆ Kada se ugraditi štitnik, uklonite poklopac s linijske oštice za rezanje koja se nalazi na rubu štitnika.

**Upozorenje!** Alat nikad ne upotrebljavajte ako štitnik nije pravilno postavljen.

### Podešavanje visine (sl. F, G–G3)

**Upozorenje!** Podesite dužinu šišača tako da postignete odgovarajuće radne položaje kao što je prikazano na sl. G–G3.

- ◆ Ukljupna visina šišača može se prilagoditi tako da se otpusti obujmicu za podešavanje visine (5) i okreće u smjeru strelice prema prikazu na sl. F.
- ◆ Pomaknite gornje kućište ravno gore ili dolje. Kada postignite željenu visinu, zategnjite obujmicu tako da je okrenete u smjeru suprotnom od prikazanog na sl. F.

### Oslobađanje rezne niti

Tijekom transporta rezna je nit zalijepljena vrpcem u kućištu svitka.

- ◆ Uklonite traku koja reznu nit pričvršćuje za kućište svitka.

### Upotreba

**Upozorenje!** Uvijek upotrijebite zaštitu za oči.

**Upozorenje!** Prije nego što započnete šišanje, upotrijebite samo odgovarajuću vrstu rezne niti.

**Napomena:** Pregledajte područje koje šišate i uklonite sve žice, kabele i slične predmete koji bi se mogli zapetljati o rotirajuću nit ili svitak. Budite osobito oprezni kako biste izbjegli sve žice koje bi se mogle ispriječiti na putu uredaja, kao što je bodljkiva žica ograde.

### Uključivanje i isključivanje

- ◆ Da biste uključili uredaj, pritisnite gumb za deblokadu (2) te stisnite prekidač (1).
- ◆ Za isključivanje uredaja pustite prekidač.

### Uporaba šišača (sl. F, G–G3)

- ◆ Kada je uredaj uključen, nagnite šišač i pomičite ga lijevo-desno kao što je prikazano na slici G.
- ◆ Zadržite kut od 5° do 10° prema prikazu na sl. G1. Nemojte prijeći 10° (sl. G2). Režite vrhom niti. Da biste zadržali udaljenost od tvrdih površina, upotrijebite rubnu vodilicu (7).

- ◆ Zadržite minimalni razmak od 600mm između šištnika i stopala prema prikazu na slici G3. Da biste postigli taj razmak, podesite ukupnu visinu šišača kao što je prikazano na sl. F.

### Prebacivanje u način rada s rubljenjem (sl. H, I)

**Upozorenje!** Kada se upotrebljava kao šišač rubova, stijene, komadi metala i drugi predmeti mogu se izbaciti od strane niti pri velikoj brzini. Šišač i štitnik projektirani su kako bi smanjili opasnost. Međutim, PRIPAZITE da druge osobe i ljubimci budu najmanje na udaljenosti od 30 m. Optimalni rezultati rezanja postižu se na rubovima dubljim od 50 mm.

- ◆ Uklonite bateriju iz šišača.
- ◆ Da upravljate kao šišačem za održavanje okrenite steznu glavu (5) prema prikazu u dijelu 1 na sl. H.
- ◆ Držite metalnu osovinku i okrećite donje kućište za 180° prema prikazu u dijelu 2.
- ◆ Okrećite steznu glavu dok se ne učvrsti.
- ◆ Rubnu vodilicu (7) podignite u položaj za rubljenje prema prikazu na slici I.
- ◆ Postavite šišač iznad površine prema prikazu na slici J.
- ◆ Vratite u položaj za šišanje tako da otpustite steznu glavu za blokadu i okrećite donje kućište natrag za 180°. Okrećite steznu glavu dok se ne učvrsti.

### Korisni savjeti za rezanje

- ◆ Upotrijebite vrh niti da obavite rezanje; ne primjenjujte silu na glavu niti u nerezanoj travi. Za najbolje rezultate koristite rubnu vodilicu duž ograda, kuća i cvjetnjaka.
- ◆ Žičane i kolčane ograde izazivaju dodatno trošenje niti, pa čak i injezino pucanje. Zidovi od kamena i opeke, rubnici i drvo brzo mogu istrošiti nit.
- ◆ Ne dopustite da se kapa svitka povlači po tlu ili drugim površinama.
- ◆ U duljem raslinju režite od vrha prema dolje i ne prelazite visinu od 300 mm.
- ◆ Držite šišač nagnutim prema području koje režete; to je najbolje područje rezanja.
- ◆ Šišač reže kada ga pomičete lijevo-desno. Time izbjegavajte da ostaci lete prema rukovatelju.
- ◆ Izbjegavajte drveće i grmlje. Kora drveta, drveni oblici, kućne fasade i stupovi ograde mogu se lako oštetiti radom niti.

### Rezna nit/odmatanje niti

Ovaj šišač koristi okruglu najlonsku nit promjera 1,65 mm. Za vrijeme uporabe vrhovi najlonskih niti se oštećuju i troše i poseban svitak za odmatanje niti automatski odmata i podržuje svježu duljinu niti. Rezna nit trošit će se brže i bit će je potrebno više odmatati ako se rezanje ili rubljenje izvodi duž pločnika ili drugih abrazivnih površina te ako se reže čvršći korov.

Napredni automatski mehanizam odmatanja niti osjeća kada treba više rezne niti i odmotava i podrežuje ispravnu duljinu niti kada je to potrebno. Ne bacajte šišać na tlo u pokušaju odmatanja rezne niti ili u druge svrhe.

### Otklanjanje uzroka zaglavljenja i zapetljane niti (sl. K, L, M)

**Upozorenje!** Izvadite bateriju iz šišića prije bilo kakvog sastavljanja, podešavanja ili zamjene pribora. Te mjere sigurnosti smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog uređaja. Povremeno, a osobito prilikom šišanja guste trave ili one debljih stabljika, čvoriste za izvlačenje niti može se začepiti grančicama ili drugim materijalom, a nit zaglaviti. Da biste uklonili uzrok zaglavljenja, napravite sljedeće.

- ◆ Uklonite bateriju iz šišića.
- ◆ Pritisnite jezičke za oslobođanje (15) na poklopac svitka (16), kao što je prikazano na sl. K i uklonite poklopac tako da ga povučete.
- ◆ Izvucite svitak najlonске niti i uklonite napuklu nit ili nakupine od košnje iz područja svitka.
- ◆ Postavite svitak i nit na poklopac svitka s niti postavljenom u utore, kao što je prikazano na sl. L1.
- ◆ Umetnите kraj nit kroz odgovarajući otvor u kućištu svitka. Povucite nit kroz otvor tako da ispadne iz utora prema prikazu na sl. L2.
- ◆ Lagano pritisnite svitak prema dolje i zakrećite ga dok ne osjetite da se namjestio u svom položaju, a zatim ga pritisnite i učvrstite. (Kada je postavljen, svitak se može slobodno okretati nekoliko stupnjeva lijevo i desno).
- ◆ Pazite da se nit ne zagлавi ispod svitka.
- ◆ Poravnajte jezičke poklopca svitka s utorima na kućištu svitka.
- ◆ Ponovo postavite poklopac svitka kao na slici M, tako da pritisnete izbočine i gurnete ga u kućište svitka.

**Napomena:** Provjerite je li poklopac pravilno postavljen. Prilikom zahvaćanja izbočina čuje se "klik". Uključite uređaj. Za najviše nekoliko sekundi začut ćete kako se nit automatski reže na odgovarajuću dužinu.

**Upozorenje!** Kako biste izbjegli oštećenje uređaja, ako duljina rezne niti prelazi oštricu za skraćivanje, odrežite je tako da bude tik do oštice.

**Napomena:** Ostali zamjenski dijelovi (štitnici, poklopci svitka itd.) dostupni su putem BLACK+DECKER servisa. Da biste saznali lokaciju najbližeg servisa, posjetite [www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com).

**Upozorenje!** Uporaba pribora koji nije preporučio BLACK+DECKER za uporabu s ovim uređajem može biti opasna.

### Zamjena svitka (sl. K, L, M, N)

- ◆ Uklonite bateriju iz uređaja.
- ◆ Pritisnite jezičke (15) i uklonite poklopac svitka (16) s kućišta svitka (17) (sl. K).

- ◆ Primite prazan svitak jednom rukom i kućište svitka drugom rukom te izvucite svitak van.
- ◆ Ako ručica (18) (sl. N) u podnožju kućišta postane pomaknuta, zamijenite u ispravnom položaju prije umetanja novog svitka u kućište.
- ◆ Uklonite svu nečistocu ili travu iz kućišta i svitka.
- ◆ Odvijte završetak rezne niti i provedite nit kroz otvor (L2) prema slici L.
- ◆ Novi svitak postavite na osovinu (19) (sl. N) u kućištu. Lagano zakrećite svitak dok ne sjedne u mjestu. Nit bi trebala izlaziti približno 136 mm iz kućišta svitka.
- ◆ Poravnajte jezičke na poklopцу svitka s utorima na kućištu (sl. M).
- ◆ Pritisnite kapu na kućište tako da se učvrsti u svom položaju.

### Ponovno namatanje svitka (sl. O, P, Q)

Zamjenska nit također se može nabaviti kod lokalnog dobavljača. Napomena: Ručno namotani svici nove niti vjerojatno će se zaglavljivati češće od BLACK+DECKER tvornički namotanih svitaka. Za najbolje rezultate preporučujemo tvornički namotane svitke. Da biste postavili novu nit, napravite sljedeće:

- ◆ Uklonite bateriju iz uređaja.
- ◆ Uklonite prazan svitak iz uređaja prema opisu u poglavlju "Zamjena svitka".
- ◆ Uklonite ostatak rezne niti sa svitka.
- ◆ Savijte kraj rezne niti na otprilike 19 mm (20). Provucite reznu nit u jedan od pričvrsnih utora (21) prema prikazu na sl. O.
- ◆ Provucite 19 mm nove niti u otvor (22) u svitku pokraj utora prema prikazu na sl. P. Pazite da nit bude zategnuta uz svitak prema prikazu na sl. P.
- ◆ Namotajte reznu nit na svitak u smjeru strelice na svitku. Pazite da nit namotate uredno i u slojevima. Nemojte križati nit (sl. Q).
- ◆ Kada namotana rezna nit dode do udubljenja (23), odrežite je (sl. P).
- ◆ Postavite svitak na uređaj prema opisu u poglavlju "Zamjena svitka".

### Održavanje

Ovaj BLACK+DECKER žični/bežični električni uređaj/ alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju alata/uredaja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim redovitog čišćenja.

**Upozorenje!** Prije bilo kakvog održavanja žičnog/bežičnog električnog alata:

- ◆ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.

- ◆ Ili isključite uređaj/alat i izvadite bateriju ako je zaseban dio.
- ◆ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio te isključite uređaj.
- ◆ Punjač prije čišćenja iskopčajte iz napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim redovitog čišćenja.
- ◆ Ventilacijske otvore na alatu i punjaču redovito čistite mekim kistom, četkom ili suhom krpom.
- ◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.
- ◆ Reznu nit i svitak redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
- ◆ Pomoću tupog strugača redovito stružite travu i nečistoće s donje strane štitnika.

## Otklanjanje poteškoća

Problem	Rješenje
Alat radi usporeno.	<p>Uklonite bateriju iz šišača.</p> <p>Provjerite može li se kućište svitka neometano okrećati. Po potrebi pažljivo očistite.</p> <p>Provjerite da slobodni dio rezne niti koji izlazi iz kućišta svitka nije dulji od otprilike 122 mm. Ako je duljina veća, odrezite je tako da jedva dolazi u dodir s oštricom za skraćivanje.</p>
Automatsko odmatanje niti ne funkcionira.	<p>Više niti izvlači se kada je skraćena na približno 76 mm. Da biste provjerili izvlačenje niti, pustite je da se istroši na ovu duljinu.</p> <p>Držite jezičke pritisnute i odvojite poklopac svitka sa svitkom od njegovog kućišta u glavi šišača.</p> <p>Pazite da se nit ne krža na svitku prema prikazu (sl. Q). Ako se to dogodi, odmatajte reznu nit i uredno je ponovo namotajte.</p> <p>Provjerite jesu li oštećene staze na dnu svitka. Ako jesu, zamjenite svitak.</p> <p>Povucite reznu nit dok ne bude provirivala od otprilike 122 mm iz svitka. Ako na svitku nema dovoljno rezne niti, postavite novi svitak.</p> <p>Poravnajte jezičce na kapi svitka s urezima na kućištu.</p>
Prekomjerno odmatanje	<p>Režite vrhom niti otprilike 177 mm od svitka. Po potrebi upotrijebite rubnu vodilicu kako biste održali odgovarajući razmak.</p> <p>Pazite da ne prijedete kut od 10° (sl. G1).</p>
Nit se odvija kada uklonite poklopac ili svitak.	<p>Prije uklanjanja učvrstite nit u utorima (sl. L1).</p>

## Zaštita okoliša



Odlazište sa zasebnim otpadom. Proizvodi i baterije označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati radi smanjenja potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih resursa. Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim propisima. Više informacija dostupno je na adresi [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

**Tehnički podaci**

		<b>ST182320</b>
<b>Ulagani napon</b>	V <sub>DC</sub>	18
<b>Brzina bez opterećenja</b>	min <sup>-1</sup>	900
<b>Masa</b>	kg	2,05

<b>Baterija</b>		<b>BL2018</b>
<b>Napon</b>	V DC	18
<b>Kapacitet</b>	Ah	2,0
<b>Tip</b>		Li-Ion

<b>Punjač</b>		<b>905902** (tip 1)</b>
<b>Ulagani napon</b>	V <sub>AC</sub>	230
<b>Izlazni napon</b>	V <sub>DC</sub>	18
<b>Struja</b>	mA	400

Vrijednost vibracija tijekom nošenja kod šake/ruke prema EN50636-2-91: = < 3,6 m/s<sup>2</sup>, nesigurnost (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

L<sub>PA</sub> (zvučni tlak) 76 dB(A)  
nesigurnost (K) = 2,6 dB(A)

**EU izjava o usklađenosti**

DIREKTIVA O STROJEVIMA - DIREKTIVA O BUCI  
U UPOTREBI NA OTVORENOM



ST182320 - bežični šišać s niti

Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:  
2006/42/EZ, EN60335-1: 2012 + A11:2014,  
EN50636-2-91:2014

2000/14/EC, Rezač trave, L ≤ 50 cm, Dodatak VI

DEKRA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,  
The Netherlands Obaviješteno tijelo ID br.: 0344

Razine zvučne snage u skladu s 2000/14/EZ  
(članak 12, Dodatak III, L ≤ 50 cm):  
L<sub>WA</sub> (izmjerena zvučna snaga) 88 dB(A)  
Nesigurnost = 2,6 dB(A)  
L<sub>WA</sub> (zajamčena zvučna snaga) 96 dB(A)

Ovi proizvodi također su usklađeni s direktivama 2014/30/EU  
i 2011/65/EU.

Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Black & Decker  
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani odgovoran je za usklađenost tehničke  
dokumentacije i ovu izjavu daje u ime tvrtke Black & Decker.

R. Laverick

Direktor inženjeringu

Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD

United Kingdom

16.11.2016.

**Jamstvo**

Black & Decker siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i svojim kupcima pruža 24-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Ovo jamstvo dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja. Da biste potraživali jamstvo, ono mora biti sukladno uvjetima i odredbama tvrtke Black & Decker, a prodavaču ili ovlaštenom servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji. Uvjete i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke Black & Decker i lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa pronaći će se na internetu na adresi [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) ili putem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Posjetite našu web-lokaciju [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i provjerili nove proizvode i posebne ponude.

## JAMSTVENA IZJAVA

- ◆ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ◆ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ◆ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebeni rezervni dijelovi u toku 7 godina od dатuma kupnje.
- ◆ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ◆ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavača te pravilno ispunjenog jamstvenog lista ovjerenog pečatom prodavača.
- ◆ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ◆ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ◆ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ◆ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

## RADOVI IDIJELOVI OBHVAĆENI JAMSTVOM

- ◆ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- ◆ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom
- ◆ Indirektni kvarovi uzrokani točkom 2
- ◆ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

## RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA

1. Oštećena i kvarovi nastali:
  - ◆ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
  - ◆ Nepravilnim rukovanjem i nemajenskim korištenjem
  - ◆ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
  - ◆ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
  - ◆ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
  - ◆ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:

Prodajno mjesto:	Pečat:
Datim prodaje:	Potpis:

**Ovlašteni Serviseri:**

**ALATI MAŠIĆ**

Županijska 38, 31000 OSIJEK  
T: 00 385 (0) 31 200 888  
M: 00 385 (0) 98 506 174

**ALATI MILIĆ D.O.O.**

Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB  
T: 00 385 (0)1 3734 791  
T: 00 385 (0)9 137 33 000  
F: 00 385 (0)1 3906 790  
[info@alatimilic.hr](mailto:info@alatimilic.hr)  
<http://www.alatimilic.hr/>

**ELEKTROMEHANIKA TERLEVIĆ d.o.o.**

Ročka 39, 52440 POREČ  
T: 00 385 (0) 52 438 297  
F: 00 385 (0) 52 438 297  
[elektroterlevic@inet.hr](mailto:elektroterlevic@inet.hr)  
<http://elektromehanika-terlevic.hr/index.html>

**GEMMA SERVIS**

Andrije Peruča 38, 51000 Rijeka  
T: +38551217118  
M: 098211784  
F: +38551217118  
[gemma-servis@ri.t-com.hr](mailto:gemma-servis@ri.t-com.hr)  
<http://gemmaservis.fullbusiness.com>

**GROM d.o.o**

Hrvatskih vladara 33, 22 243 MURTER  
T: 00 385 95 909 6164  
[gromelectro@gmail.com](mailto:gromelectro@gmail.com)

**MEĐIMURKA BS SERVIS**

Kalnička 6, 40000 ČAKOVEC  
T: 00 385 (0) 40 384 660  
M: 00 385 (0) 40 500 634  
[servis@medjimurka-bs.hr](mailto:servis@medjimurka-bs.hr)  
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

**PAVLOV ALATI**

Cesta Dr. F. Tuđmana 273, 21213 KAŠTEL  
GOMILICA  
T: 00 385 (0) 21 220 022  
M: 00 385 (0) 21 221 122  
F: 00 385 (0) 21 220 022  
[servis-pavlov@st.t-com.hr](mailto:servis-pavlov@st.t-com.hr)

**PROFI – AL OBRT**

Mikulinci 4a, 10010 ZAGREB  
T: 00 385 (0)1 66 22 820  
T: 00 385 (0)98 718 108  
F: 00 385 (0) 1 66 22 823  
[info@profi-al.hr](mailto:info@profi-al.hr)  
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

**TITAN d.o.o.**

Bogoslava Šuleka 19, 47000 KARLOVAC  
T: 00 385 (0) 47 63 63 11  
F: 00 385 (0) 47 63 63 10  
[info@titan.com.hr](mailto:info@titan.com.hr)  
<http://www.titan.com.hr/>

**VERMA d.o.o.**

Pere Devčića 23, 10290 ZAPREŠIĆ  
T: +385 1 3357 496  
[servis@verma.hr](mailto:servis@verma.hr) / [verma@verma.hr](mailto:verma@verma.hr)  
[www.verma.hr](http://www.verma.hr)

**Namena**

Vaš BLACK+DECKER ST182320 električni trimer za travu je dizajniran za podrezivanje i završnu obradu rubova travnjaka i šišanje trave na skućenom prostoru. Ovaj aparat je namenjen samo za privatnu upotrebu.

**Sigurnosna uputstva**

**Upozorenje!** Pri korišćenju uređaja sa mrežnim napajanjem neophodno je pridržavati se osnovnih sigurnosnih mera predostrožnosti, uključujući i one navedene u nastavku, kako bi se smanjila opasnost od požara, električnog udara, telesnih povreda i materijalnih šteta.

**Upozorenje!** Pri korišćenju ove mašine moraju se poštovati bezbednosna pravila. Radi svoje bezbednosti i bezbednosti posmatrača, obavezno pročitajte ova uputstva pre uključivanja mašine. Sačuvajte ova uputstva za kasnije potrebe.

- ◆ Pre nego što počnete da koristite ovaj aparat, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
- ◆ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim aparatom koja nije preporučena u ovom

uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih povreda.

- ◆ Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.

**Korišćenje vašeg aparata**

Uvek budite pažljivi kada koristite ovaj uređaj.

- ◆ Uvek nosite zaštitne naočare.
- ◆ Nikad ne dozvolite deci, osobama sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ili osobama koje nisu upoznate sa ovim uputstvima da koriste ovu mašinu, lokalni propisi mogu da ograničavaju starost operatera.
- ◆ Nikad ne uključujte mašinu dok se u blizini nalaze drugi ljudi, a naročito deca ili kućni ljubimci.
- ◆ Ne dozvoljavajte da deca ili životinje prilaze radnom području ili dodiruju uređaj.
- ◆ Neophodan je neprekidan nadzor kada se uređaj koristi u blizini dece.
- ◆ Ovaj uređaj nije predviđen za korišćenje od strane mlađih ili nemoćnih lica bez nadzora.

- ◆ Ovaj uređaj se ne sme koristiti kao igračka.
- ◆ Aparat koristite samo po dnevnom svetlu ili sa dobrom veštačkom rasvetom.
- ◆ Koristiti samo na suvom mestu. Ne dozvolite da se uređaj pokvasi.
- ◆ Izbegavajte upotrebu uređaja u lošim vremenskim uslovima kada postoji opasnost od gromova.
- ◆ Ne uranljajte aparat u vodu.
- ◆ Ne otvarajte kućište. Unutra se ne nalaze delovi koje može da servisira korisnik.
- ◆ Ne uključujte aparat u eksplozivnim atomsferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.
- ◆ Uređaj se sme koristiti samo sa isporučenom jedinicom za napajanje.

## Preostale opasnosti

Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledеći rizici mogu nastati zbog

nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbegti. To su:

- ◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
- ◆ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
- ◆ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
- ◆ Slabljenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)

## Posle upotrebe

- ◆ Kada se ne koristi, uređaj treba čuvati na suvom mestu sa dobrom ventilacijom koje je van domaćaja dece.
- ◆ Deca ne treba da imaju pristup odloženim aparatima.

- ◆ Kada se aparat skladišti ili transportuje u vozilu, treba ga osigurati tako da se spreči kretanje usled iznenadnih promena brzine ili smera.

## Inspekcije i popravke

- ◆ Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen i da li ima neispravne delove. Proverite da li ima polomljenih delova i da li postoji bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad ovog aparata.
- ◆ Ne koristite aparat ako je neki deo oštećen ili neispravan.
- ◆ Bilo koje oštećene ili neispravne delove treba da popravi ili zameni ovlašćeni serviser.
- ◆ Nikad ne pokušavajte da uklonite ili zamenite bilo koji deo osim onog koji je naveden u ovom priručniku.

## Bezbednost drugih osoba

- ◆ Ovaj uređaj se može koristiti od strane dece od 8 godina pa naviše i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim i mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako

su im date instrukcije u vezi upotrebe uređaja na bezbedan način i ako razumeju povezane opasnosti.

- ◆ Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje ne sme da bude obavljenod strane dece bez nadzora.

## Vibracije

Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN50636 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.

**Upozorenje!** Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrednosti, zavisno od načina na koji se alat koristi. Nivo vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.

Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite osoba koje redovno koriste električne alate na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne

uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali i vreme kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.

## Dodatna sigurnosna uputstva za električne trimere za travu

**Upozorenje!** Rezni elementi rotiraju i nakon isključivanja motora.

- ◆ Upoznajte se sa kontrolama i pravilnim korišćenjem aparata.
- ◆ Uvek uklonite bateriju iz uređaja kada god ga ostavljate bez nadzora, pre čišćenja neke blokade, pre čišćenja i održavanja, nakon udaranja u nekom predmetu. Ili kada god uređaj počne nenormalno da vibrira.
- ◆ Nosite zaštitne cipele ili čizme da biste zaštitili noge.
- ◆ Nosite dugačke pantalone da biste zaštitili noge.
- ◆ Pre korišćenja aparata proverite da li je putanja rezanja čista, odnosno očišćena od grančica,

kamenja, žica i bilo kakvih drugih prepreka.

- ◆ Aparat koristite samo u uspravnom položaju tako da rezni najlon bude postavljen blizu tla. Nikad ne uključujte aparat u bilo kom drugom položaju.
- ◆ Polako se krećite kada koristite ovaj aparat. Imajte na umu da je sveže ošišana trava vlažna i klizava.
- ◆ Ne radite na strminama. Na strminama radite poprečno, a ne nagore i nadole.
- ◆ Nikad ne prelazite preko šljunkovitih staza ili puteva sa uključenim aparatom.
- ◆ Nemojte nikad da dodirujete rezni najlon dok aparat radi.
- ◆ Ne spuštajte aparat dok se rezni najlon potpuno ne zaustavi.
- ◆ Koristite samo odgovarajući tip reznog najlona. Nikad ne koristite metalnu nit ili strunu za pecanje.
- ◆ Pazite da ne dodirnete nož za sečenje najlona.
- ◆ Ruke i noge uvek postavite dalje od reznog najlona, naročito prilikom uključivanja motora.

- ◆ Pre korišćenja aparata i posle bilo kakvog udara proverite da li postoje znaci oštećenja ili habanja i popravite po potrebi.
- ◆ Nikad ne uključujte aparat sa oštećenim štitnicima ili bez montiranih štitnika.
- ◆ Pazite da se ne povredite bilo kojim uređajem koji je montiran za sečenje najlona. Nakon razvlačenja novog reznog najlona uvek vratite mašinu u normalan radni položaj pre nego što je uključite.
- ◆ Pobrinite se da ventilacioni prorezи budu uvek čisti i da se čiste od otpadaka.

## Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače

### Baterije

- ◆ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
- ◆ Bateriju ne izlažite vodi.
- ◆ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može da pređe 40 °C.
- ◆ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.

- ◆ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz alat.
- ◆ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva koja su navedena u odeljku „Zaštita životne sredine“.

### Punjači

- ◆ Vaš BLACK+DECKER punjač koristite samo za punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen. Ostale baterije mogu prsnuti i uzrokovati telesne povrede i materijalnu štetu.
- ◆ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu predviđene.
- ◆ Neispravne kablove odmah zamenite.
- ◆ Ne izlažite punjač vodi.
- ◆ Ne otvarajte punjač.
- ◆ Ne rastavljajte punjač.



Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.



Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Električna bezbednost

- Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja. Nikad ne pokušavajte da zamenite punjač običnim mrežnim utikačem.
- ◆ U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER servisni centar da bi se izbegla opasnost.

## Nalepnice na aparatu

Na uređaju su uz datumsku oznaku navedeni sledeći simboli upozorenja:



Pročitati uputstvo pre rada sa ovim aparatom.



Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim aparatom.



Nosite odgovarajuću zaštitu za sluh dok radite sa ovim aparatom.



Pre čišćenja ili održavanja uvek izvadite bateriju iz aparata.



Pazite se od letećih predmeta. Udaljite posmatrače iz zone rezanja.



Ne izlažite aparat kiši ili visokoj vlažnosti.



Direktiva 2000/14/EC garantovana zvučna snaga.

### Karakteristike

Ovaj uređaj sadrži neke ili sve sledeće delove.

1. Okidač
2. Dugme za blokadu
3. Ručka
4. Pomoćna ručica
5. Prsten za regulaciju visine
6. Glava trimera
7. Ugaona vođica
8. Štitnik
9. Kućište za kolut
10. Baterija

### Punjjenje baterije (sl. A)

Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom.

Punjač se može zagrijati tokom punjenja; to je normalno i ne ukazuje na problem.

**Upozorenje!** Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura punjenja: oko 24 °C.

**Napomena:** Punjač neće puniti bateriju ako je temperatura čelije ispod 10 °C ili iznad 40 °C.

Bateriju treba ostaviti u punjaču, a punjač će započeti automatsko punjenje kada se temperatura čelije dovoljno poveća ili smanji.

- ◆ Punjač priključite na odgovarajuću utičnicu pre stavljanja punjive baterije.
- ◆ Bateriju umetnite u punjač.



Zelena LED lampica treperi, što znači da se baterija puni.



Završetak punjenja se signalizira kontinuiranim svetljenjem zelene LED. Punjiva baterija je tada potpuno napunjena i može se koristiti ili ostaviti u punjaču.

**Upozorenje!** Dopunite ispravnjene baterije što je pre moguće nakon upotrebe ili vek trajanja baterije može značajno da se smanji.

### Dijagnostika punjača

Ovaj punjač je konstruisan da detektuje određene probleme koje mogu nastati sa punjivom baterijom ili izvorom napajanja. Poteškoće se naznačuju različitim obrascima treperenja lampice.

### Loša baterija



Punjač može detektovati slabu ili oštećenu bateriju. Crvena LED sijalica treperi prema šablonu označenom na etiketi. Ako vidite ovaj obrazac treperenja za lošu bateriju, onda nemojte nastavljati sa punjenjem baterije. Vratite je servisu ili mestu za sakupljanje radi reciklaže.

### Kašnjenje zbog vruće/hladne baterije



Ako punjač detektuje da je baterija previše vruća ili previše hladna, on automatski pokreće kašnjenje zbog vruće/hladne baterije i odlaze punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću temperaturu. Nakon hlađenja baterije, punjač se automatski uključuje u režimu punjenja. Ova funkcija obezbeđuje maksimalan vek trajanja baterije. Crvena LED dioda treperi po obrascu označenom na etiketi kada je otkriveno odlaganje zbog vruće/hladne baterije.

### Ostavljanje baterije u punjaču

Punjač i baterija mogu se neograničeno ostaviti priključeni dok sveti LED lampica. Punjač će održavati bateriju potpuno napunjeno.

### Važne napomene o punjenju

- ◆ Najduži vek trajanja i najbolje performanse se dobijaju ako se punjiva baterija puni pri temperaturama vazduha između 18° - 24 °C (65 °F i 75 °F). NE punite punjive baterije kada je temperatura vazduha ispod +4,5°C (+40°F) ili iznad +40,5°C (+105°F). To je važno i sprečava ozbiljna oštećenja punjive baterije.
- ◆ Punjač i baterija mogu se zagrejati tokom punjenja. To je normalno stanje i ne ukazuje na problem. Da bi se potpomoglo hlađenje punjive baterije nakon upotrebe, izbegavajte postavljanje punjača i punjive baterije u toploj

sredini kao što je metalna konstrukcija ili prikolica bez izolacije

- ◆ U slučaju da se baterija ne puni pravilno:
  - ◆ Proverite ispravnost priključka tako što ćete priključiti lampu ili drugi uređaj
  - ◆ Proverite da li je utičница povezana na vod koji koristi prekidač za svetlo, koji isključuje napajanje kada isključi svetla.
  - ◆ Pomerite punjač i punjivu bateriju gde je temperatura vazduha otprilike 18° - 24 °C (65°F - 75°F).
  - ◆ Ako se problemi s punjenjem nastave, odnesite aparat, bateriju i punjač na servis.
- ◆ Punjiva baterija treba da se napuni ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. U tom slučaju PREKINITE s upotrebom alata. Sledite postupak punjenja. Takođe možete delimično napuniti punjivu bateriju bez nepovoljnog uticaja na punjivu bateriju.
- ◆ Strani materijali koji su provodljivi, kao što su čelična vuna, aluminijumska folija ili nagomilavanje metalnih opiljaka, ali ne samo oni, moraju se držati dalje od šupljina na punjaču. Punjač treba uvek iskopčati od izvora napajanja kada se u njemu ne nalazi baterija. Iskopčajte punjač sa napajanja pre radova na čišćenju.
- ◆ Ne zamrzavajte ili potapajte punjač u vodu ili druge tečnosti.

**Upozorenje!** Opasnost od električnog udara. Ne dozvolite da bilo kakva tečnost prodre u punjač. Nikad ne pokušavajte da otvorite punjivu bateriju. Ako plastično kućište punjača napukne ili se polomi, onda ga vratite ovlašćenom servisu radi recikliranja.

### Instaliranje i uklanjanje punjive baterije iz uređaja

**Upozorenje!** Uverite se da dugme za blokadu nije u isključenom stanju da biste sprečili aktiviranje prekidača pre uklanjanja ili instaliranja baterije.

### Postavljanje baterije

Umetnute bateriju (10) u uređaj dok se ne čuje "klik" (sl. B). Proverite da li je baterija potpuno učvršćena u svom ležištu.

### Uklanjanje baterije

Pritisnite dugme za oslobođanje baterije (11) kao što je prikazano u slici C i izvadite bateriju iz uređaja.

### Montaža

**Upozorenje!** Pre montaže se uverite da je alat isključen i da je baterija uklonjena.

**Neophodan alat za montažu (nije isporučen):** Phillips odvijač.

**Nameštanje štitnika (sl. D, E)**

**Upozorenje!** Uklonite bateriju iz aparata pre nego što pokušate da pričvrstite štitnik, vodicu za ivicu ili ručicu. Nikada nemojte koristiti aparat bez pričvršćenog štitnika u mestu. Štitnik mora uvek da bude na uredaju radi zaštite korisnika.

- ◆ Uklonite zavrтанj iz štitnika.
- ◆ Okrenite trimer naopaka tako da gledate naniže prema poklopcu koluta (16).
- ◆ Okrenite štitnik (8) naopaka i gurnite ga kompletno na kućište motora (12). Uverite se da su ježići (13) na štitniku upali u otvore (14) na kućištu motora kao što je prikazano na slici D.
- ◆ Nastavite da gurate štitnik dok ne čujete njegovo zabravljuvanje u mestu.
- ◆ Pomoću philips odvijača umetnите zavrstanj štitnika i čvrsto pritegnite kao što je prikazano na slici E da biste završili montažu štitnika.
- ◆ Nakon instaliranja štitnika uklonite poklopac od noža za odsecanje najlona, koji se nalazi na ivici štitnika.

**Upozorenje!** Nikad ne koristite alat bez pravilno postavljenog štitnika.

**Podešavanje visine (sl. F, G–G3)**

**Upozorenje!** Podesite dužinu trimera da biste dobili pravilan radni položaj prikazan u slikama G–G3.

- ◆ Ukupna visina trimera može da bude podešavana olabavljuvanjem prstena za podešavanje visine (5) i okretanjem u smeru strelice na sl. F.
- ◆ Pomerite gornje kućište pravo uvis ili naniže. Kada postignete željenu visinu, pritegnite prsten okretanjem u smeru suprotnom od prikazanog u sl. F.

**Oslобађање reznog najlona**

Rezni najlon je zapepljen selotejpom za kućište koluta radi transporta.

- ◆ Uklonite traku kojom je zapepljen rezni najlon za kućište koluta.

**Rukovanje**

**Upozorenje!** Koristite uvek pravilnu zaštitu za oči.

**Upozorenje!** Pre početka trimovanja koristite samo pogodan tip reznog najlona.

**Napomena:** Pregledajte područje koje ćete kositi i uklonite sve žice, kablove ili predmete koji liče na žice i koji se mogu upetljati sa rotirajućim najlonom ili kolutom. Budite naročito pažljivi prilikom izbegavanja žice koja bi mogla biti savijena prema spolja u putanji aparata, kao što su žice od žičane ograde.

**Uključivanje i isključivanje**

- ◆ Za uključivanje alata pritisnite dugme za deblokadu (2) a zatim stisnite okidač (1).

- ◆ Da isključite alat, otpustite okidač.

**Rad sa trimerom (sl. F, G–G3)**

- ◆ Kada je uredaj uključen, nagnite uredaj i polako zamahujte trimer od jedne ka drugoj strani kao što je prikazano u slici G.
- ◆ Održavajte ugao rezanja od 5° do 10° kao na slici G1. Nemojte prekoračiti 10° (sl G2). Režite sa vrhom najlona. Da biste održavali rastojanje od tvrdih površine koristite ugaonu vodicu (7).
- ◆ Održavajte minimalno rastojanje od 600mm između štitnika i vaših nogu kao što je prikazano u slici G3. Za postizanje ovog rastojanja podesite ukupnu visinu trimera kao na slici F.

**Pretvaranje u režim za ivice (sl. H, I)**

**Upozorenje!** Kada se trimer koristi za obradu ivica, od strane najlona može da bude odbačeno kamenje, komadi metala i ostali predmeti pri visokoj brzini. Trimer i štitnik su konstruisani da smanje opasnost. Međutim, **UVERITE SE** da su ostale osobe i životinje udaljene najmanje 30 m. Optimalni rezultati rezanja se postižu na ivicama dubljim od 50 mm.

- ◆ Uklonite bateriju iz trimera.
- ◆ Za obradu ivica okrećite prsten (5) kao što je prikazano u deo 1 slike H.
- ◆ Držite metalnu osovinu i okrećite donje kućište za 180° kao što je prikazano u deo 2.
- ◆ Okrećite prsten dok nije zategnut.
- ◆ Podignite vodicu za obradu ivice (7) u položaj za obradu ivice kao što je prikazano na slici I.
- ◆ Posicionirajte trimer iznad površine kao što je prikazano na slici J.
- ◆ Vratite se u režimu podrezivanja olabavljuvanjem prstena i okretanjem donjeg kućišta nazad za 180°. Okrećite prsten dok nije zategnut.

**Korisni saveti za košenje**

- ◆ Koristite vrh najlona za rezanje; nemojte siliti glavu u neokosenu travu. Koristite ugaonu vodicu duž ograde, kuća ili leja sa cvećem za najbolje prakse.
- ◆ Žičane ograde sa kolcima prouzrokuju dodatno trošenje najlona, čak i lomljenje. Kameni zidovi i zidovi od opeke, ivičnjaci i drvo mogu ubrzano potrošiti najlon.
- ◆ Nemojte dozvoliti da se poklopac koluta vuče po zemlji ili drugim površinama.
- ◆ Kod visokih trava kosite od vrha prema naniže i nemojte prekoračiti visinu od 300 mm.
- ◆ Držite trimer nagnut prema površini koju kosite, to je najbolje područje za košenje.
- ◆ Trimer kositi kada uredaj pomerate od leve ka desnoj strani. Time se izbegava bacanje krhotine prema operateru.

- ◆ Izbegavajte drveće i žbunje. Kore drveća, drvene letve, grada i stubovi ograde mogu lako oštetiti najlon.

### Rezni najlon / trošenje najlona

Vaš trimer koristi okrugli najlonski konac prečnika 1,65 mm. Tokom upotrebe, vrhovi najlona postaju pocepani i potrošeni i specijalan kolut za samostalno punjenje će automatski puniti i odrežati novu dužinu najlona. Rezni najlon se brže haba i troši ako se rezanje ili obrada ivice vrši duž pločnika ili drugih abrazivnih površina ili ako se kosi gušći korov.

Napredan automatski mehanizam za punjenje najlona oseća kada je potreban dodatan najlon i puni i podrezuje pravilnu dužinu najlona kada god je to neophodno. Ne udarajte uređaj od zemlju da biste dopunili najlon ili iz bilo kog drugog razloga.

### Oslobađanje zaglavljenog stanja i upletenog najlona (sl. K, L, M)

**Upozorenje!** Uklonite bateriju iz trimera pre podešavanja sklopa ili promene pribora. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja uređaja. Ponekad se glava trimera može blokirati biljnim sokom ili drugim materijalima i kao rezultat toga najlon postaje zaplenet, naročito kada se kosi debela trava ili korov sa stabiljkama. Da biste očistili blokadu pratite korake navedene ispod.

- ◆ Uklonite bateriju iz trimera.
- ◆ Pritisnite jezičke za oslobađanje najlona (15) na poklopac koluta (16) kao što je prikazano na slici K i skinite poklopac tako što ćete ga povući u pravcu.
- ◆ Izvucite kolut iz poklopca koluta i uklonite iskidani najlon ili prljavštinu iz područja koluta.
- ◆ Stavite kolut i najlon u poklopac koluta s koncem parkiranim u obezbeđenim prorezima kao na slici L1.
- ◆ Utaknite kraj konca kroz odgovarajući otvor u kućištu za kolut. Povucite labav najlon kroz uređaj dok ne počne da viri iz otvora za držanje kao na slici L2.
- ◆ Pritisnite nežno kolut naniže i okrećite ga dok ne upadne u mesto, a onda pritisnite za zabravljinjanje u mestu. (Kada je u mestu, kolut se slobodno okreće nekoliko stepeni levo ili desno).
- ◆ Vodite računa o tome da se najlon ne zaglaví ispod koluta.
- ◆ Poravnajte jezičke za poklopac koluta s prorezima na kućištu za kolut.
- ◆ Utaknite kolut nazad kao na slici M tako što ćete pritisnuti ušice i pritiskanjem u kućište za kolut.

**Napomena:** Uverite se da je poklopac kompletno postavljen, slušajte da biste čuli dva klika koji osiguravaju da su obe ušice pravilno locirane. Uključite aparat. Za nekoliko sekundi ili manje čućete automatsko sečeњe najlona na pravilnu dužinu.

**Upozorenje!** Ako rezni najlon štriči van noža za sečeњe, odsecite ga tako da dopire do noža da biste izbegli oštećenje uređaja.

**Napomena:** Ostali delovi za zamenu (štiitnici, poklopci koluta, itd.) su dostupni preko BLACK+DECKER servisa. Da biste pronašli lokaciju vašeg lokalnog servisa posetite [www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com).

**Upozorenje!** Korišćenje dodatne opreme koja nije preporučena za upotrebu sa BLACK+DECKER bi mogla da bude opasna.

### Zamena koluta (sl. K, L, M, N)

- ◆ Uklonite bateriju od aparata.
- ◆ Pritisnite jezičke (15) i skinite poklopac koluta (16) od kućišta koluta (17) (slika K).
- ◆ Uhvatite jednom rukom prazan kolut a drugom rukom kućište za kolut i izvucite kolut vani.
- ◆ Ako je poluga (18) (slika N) u osnovi kućišta van svog mesta, vratite je u pravilan položaj pre umetanja novog koluta u kućištu.
- ◆ Uklonite bilo kakvu prijavštinsku i travu sa koluta i kućišta.
- ◆ Odvojite kraj reznog najlona i provucite ga kroz ušice (L2) slika L.
- ◆ Novi kolut stavite na ispuštanje (19) (slika N) u kućištu. Malo okrenite kolut tako da se uglavi. Najlon treba da štriči oko 136 mm iz kućišta.
- ◆ Poravnajte jezičke na poklopцу koluta sa otvorima u kućištu (slika M).
- ◆ Pritisnite poklopac na kućištu dok se čvrsto ne uglavi na svom mestu.

### Namotavanje koluta sa najlonom (sl. O, P, Q)

Kod vašeg prodavca možete kupiti najlon na veliko.

Napomena: Ručno namotavani koluti verovatno češće postaju zapleneti nego koluti namotani u BLACK+DECKER fabriči. Zbog toga preporučujemo da koristite fabričke kolute. Da biste namotali najlon, pratite sledeće korake:

- ◆ Uklonite bateriju od aparata.
- ◆ Skinite prazan kolut sa aparata na gore opisani način u „Zamena koluta“
- ◆ Skinite preostali rezni najlon sa koluta.
- ◆ Savijite kraj reznog najlona na dužini od oko 19 mm (20). Provucite rezni najlon u jedan od proresa (21) kao na slici O.
- ◆ Utaknite 19 mm kraj najlona u otvor (22) u kolutu pored proresa kao na slici P. Uverite se da je najlon zategnut na kolutu kao na slici P.
- ◆ Namotajte rezni najlon na kolut u smeru strelice na kolutu. Pobrinite se da najlon namotavate uredno i u slojevima. Nemojte ukrištati (slika Q).
- ◆ Kada odmotani rezni najlon dopre do udubljenja (23), odsecite ga (slika P).
- ◆ Namestite kolut na aparat na gore opisani način u „Zamena koluta“.

## Održavanje

Vaš BLACK+DECKER uređaj/alat sa kablom ili bežični uređaj/ alat dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata/ aparata i redovnog čišćenja.

Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog čišćenja.

**Upozorenje!** Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju električnih alata sa ili bez kabla:

- ◆ Isključite alat i izvucite utikač alata iz utičnice.
- ◆ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
- ◆ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugradena u alat, a zatim isključite alat.
- ◆ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog čišćenja.
- ◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem alatu/ uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
- ◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
- ◆ Redovno čistite rezni najlon i kolut pomoću mekane četke ili suve krpe.
- ◆ Redovno koristite tupi strugač za uklanjanje trave i prijavštine ispod štitnika.

## Rešavanje problema

Problem	Rešenje		
Aparat radi sporo.	Uklonite bateriju iz trimera.  Proverite da li kućište koluta može slobodno da rotira. Pažljivo ga očistite ako je potrebno.  Proverite da li rezni najlon ne štrči više od 122 mm iz koluta. Ako štrči, odsecate ga tako da samo dopire do noža za sečenje najlona.	Izvadite kolut i proverite da li se poluga u kućištu može slobodno pomerati.  Izvadite kolut i odmotajte rezni najlon, a zatim ga ponovo uredno namotajte. Vratite kolut u kućištu.	
Automatsko uvlačenje najlona ne funkcioniše.	Izbacuje se više najlona kada je najlon skraćen na otprilike 76 mm. Da biste utvrdili da li se izbacuje najlon, neka se najlon potroši posle ove tačke.  Držite pritisnutim ježičke i skinite poklopac koluta sa kolutom iz kućišta na glavi trimera.	Prekomerno uvlačenje  Proverite se da kosite sa vrhom najlona 177 mm od koluta. Koristite ugaonu vodiču da biste osigurali održavanje pravilnog odstojanja.  Uverite se da ne prekoračujete ugao od 10° kao što je prikazano na (sl. G1).	
	Najlon se odmotava kada se ukloni poklopac ili kolut	Uverite se da ste postavili najlone u otvore da držanje (slika L1) pre skidanja.	

## Zaštita životne sredine



Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije označene ovim simbolom ne smiju da budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovinama.

Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu sa lokalnim propisima. Više informacija možete naći na [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Black & Decker.

### Tehnički podaci

		<b>ST182320</b>
<b>Ulazni napon</b>	V <sub>DC</sub>	18
<b>Brzina u praznom hodu</b>	min <sup>-1</sup>	900
<b>Težina</b>	kg	2,05

<b>Baterija</b>		<b>BL2018</b>
<b>Napon</b>	V <sub>DC</sub>	18
<b>Kapacitet</b>	Ah	2,0
<b>Tip</b>		Litijum-jonska

<b>Punjač</b>		<b>905902** (tip. 1)</b>
<b>Ulazni napon</b>	V <sub>AC</sub>	230
<b>Izlazni napon</b>	V <sub>DC</sub>	18
<b>Struja</b>	mA	400

Izmerena vrednost vibracije šake/ruke prema EN50636-2-91:  
= < 3,6 m/s<sup>2</sup>, odstupanje (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

L<sub>WA</sub> (zvučni pritisak) 76 dB(A)  
odstupanje (K) = 2,6 dB(A)

### EC izjava o usklađenosti

DIREKTIVA ZA MAŠINE DIREKTIVA ZA BUKU NA OTVORENOM PROSTORU



ST182320 akumulatorski trimer

Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC, EN60335-1: 2012 + A11:2014, EN50636-2-91:2014

2000/14/EC, Elektični trimer za travu, L ≤ 50 cm, Dodatak VI

DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED  
Arnhem, Holandija ID br. ovlašćenog tela: 0344

Nivo zvučne snage prema 2000/14/EC  
(Član 12, Aneks III, L ≤ 50 cm):

L<sub>WA</sub> (izmerena zvučna snaga) 88 dB(A)  
odstupanje = 2,6 dB(A)

L<sub>WA</sub> (garantovana zvučna snaga) 96 dB(A)

Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2014/30/EU  
i 2011/65/EU.

Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.

R. Laverick  
Direktor za inženjering  
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Velika Britanija

16/11/2016

### Garancija

Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi potrošačima garanciju od 24 mjeseca od datuma kupovine. Ova garancija je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu. Za podnošenje zahteva za garanciju, zahtev mora da bude u skladu sa Black & Decker uslovima i odredbama, i neophodno je da podnesete dokaz o kupovini prodavcu ili ovlašćenom serviseru. Uslove i odredbe Black & Decker garancije koja važi 2 godine i lokacije najbližeg ovlašćenog servisera možete naći na Internetu na adresi [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), ili stupanjem u kontakt sa vašom lokalnom Black & Decker kancelarijom na adresi označenoj u ovom uputstvu.

Posetite našu web lokaciju [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) da biste registrovali svoj novi Black & Decker proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim ponudama.

### Наменета употреба

Вашиот BLACK+DECKER ST182320тиммер е дизајниран за поткастрување и средување на работи на тревници и за косење на трева на ограничени површини. Овој уред е наменет само за домашна употреба.

## Упатства за безбедна употреба

**Предупредување!** Кога се употребуваат електрични уреди мора да се почитуваат основните мерки на безбедност, вклучувајќи ги и овие, за да се намали ризикот од пожар, електричен удар, лични повреди и материјална штета.

**Предупредување!** Кога ја употребувате машината, безбедносните правила мора да се следат. За вашата сопствена безбедност и за безбедноста на набљудувачите, ве молиме прочитајте ги овие упатства пред да започнете да работите со машината. Ве молиме зачувайте ги овие упатства за понатамошна употреба.

- ◆ Прочитајте ја целата содржина на ова упатство внимателно пред да почнете да ракувате со уредот.
- ◆ Намената е описана во ова упатство за употреба.

Употребата на било која помошна опрема или додаток, или извршувањето на било кои работи со овој уред освен оние препорачани во ова упатство за употреба може да предизвика ризик од повреда на ракувачот.

- ◆ Сочувајте го ова упатство за идно прегледување.

## Употреба на уредот

Бидете внимателни секогаш кога го употребувате уредот.

- ◆ Секогаш употребувајте заштитни или работни очила.
- ◆ Никогаш не им дозволувајте на деца, лица со намалена физички, сензорни и ментални способности или без искуство и знаење или луѓе кои не се запознале со овие упатства да ја употребуваат машината, локалните регулативи може да ја ограничат возраста на ракувачот.
- ◆ Никогаш не работете со машината додека во близина има луѓе, особено деца или домашни миленичиња.

- ◆ Не им дозволувајте на деца или животни да се приближат до работното место или да го допираат уредот.
- ◆ Внимателно набљудување е потребно кога уредот се користи во близина на деца.
- ◆ Овој уред не е наменет за употреба од страна на деца или физички слаби лица без надзор.
- ◆ Овој уред не смее да се употребува како играчка.
- ◆ Употребувајте го уредот само при дневна светлост или при добро вештачко осветлување.
- ◆ Употребувајте го само на суви места. Не дозволувајте уредот да се навлажни.
- ◆ Избегнувајте употреба на уредот при лоши временски услови, особено кога има ризик од громотевици.
- ◆ Не го потопувајте уредот во вода.
- ◆ Не го отворајте кукиштето. Внатре нема делови што може да ги поправа корисникот.
- ◆ Немојте да го употребувате уредот во експлозивни окружувања, какви што

постојат кога има присуство на запалливи течности, гасови или честички.

- ◆ Овој уред треба да се употребува само со единицата за напојување што е обезбедена со уредот.

### **Преостанати ризици**

Кога се употребува алатката може да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во предупредувањата. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.

Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:

- ◆ Повреди предизвикани поради допир на вртечки или подвижни делови.
- ◆ Повреди при менување на делови, сечила или додатоци.
- ◆ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка подолг период,

- ♦ обезбедете да правите повремени паузи.
- ♦ Оштетување на слухот.
- ♦ Здравствените опасности предизвикани од дишење на прав произведен од употребата на Вашата алатка (на пример:- обработка на дрво, особено даб, бука и иверица.)
- ♦ делови или било каква друга состојба што би можела да влијае на неговото работење.
- ♦ Не го користете уредот ако некој дел е оштететен или дефектен.
- ♦ Обезбедете оштетените или неисправните делови да бидат поправени или заменети од страна на овластен сервисер.
- ♦ Никогаш не се обидувајте да отстраните или замените било кој дел, освен оние назначени во ова упатство.

## **После употреба**

- ♦ Кога не се употребува, уредот треба да се одложи на суво и добро проветreno место, надвор од досег на деца.
- ♦ Децата не треба да имаат пристап до одложените уреди.
- ♦ Кога уредот е одложен или се превезува со возило, треба да се стави во багажникот или да се прицврсти за да се спречи негово поместување како резултат на ненадејни промени на брзината или правецот.

## **Преглед и поправка**

- ♦ Пред употреба, проверете дали уредот е оштетен или има неисправни делови.  
Проверете дали има скршени

## **Безбедност на други лица**

- ♦ Овој уред може да се употребува од деца над 8-годишна возраст и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или со недоволно искуство и знаење ако се под надзор и им се дадени упатства за употреба на уредот на безбеден начин и ако ги разбираат потенцијалните ризици.
- ♦ Децата не треба да си играат со уредот. Чистење и одржување не треба да се

врши од страна на деца без надзор.

## Вибрации

Декларираните вредности на еmitирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад со стандардната метода за тестирање според EN50636 и можат да се користат за споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на еmitирани вибрации може исто така да се користи за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.

**Предупредување!** Вредноста на еmitирани вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.

Кога се проценува изложеноста на вибрации за да се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува 2002/44/EK за заштита на лица кои редовно

употребуваат електрични алатки на работното место, проценката на изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како што се времињата кога алатката е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со неа.

## Дополнителни безбедносни упства за тримери за трева

**Предупредување!** Секачките елементи продолжуваат да ротираат откако ќе се исклучи моторот.

- ◆ Запознајте се со контролите и соодветната употреба на уредот.
- ◆ Секогаш отстранете ја батеријата од уредот кога уредот се остава без надзор, пред да чистите блокада, пред да вршите чистење или одржување, по наидување на стран предмет. Или кога машината ќе почне да варира прекумерно.

- ◆ Носете дебели чевли или чизми за да ги заштитите вашите стапала.
- ◆ Носете долги панталони за да ги заштитите вашите нозе.
- ◆ Пред да почнете да го користите уредот, проверете дали вашата патека на косење е чиста од стапчиња, камења, жици и други пречки.
- ◆ Користете го уредот само во исправена позиција, со конецот за косење близку до земјата. Никогаш не го вклучувајте уредот во друга позиција.
- ◆ Движете се бавно додека го користите уредот. Имајте на ум дека свежо искосената трева е влажна и лизгава.
- ◆ Не работете на стрмни удолници. На удолници работете странично, а не нагоре и надолу.
- ◆ Никогаш не поминувајте низ патеки или патишта со чакал додека уредот работи.
- ◆ Не го допирајте конецот за косење додека уредот работи.
- ◆ Не го спуштајте уредот додека конецот за косење целосно не престане да се движи.
- ◆ Употребувајте го само соодветниот тип на конец за косење. Никогаш не користете метален конец за косење или рибарски конец.
- ◆ Внимавајте да не го допрете сечивото за поткастрување со конецот.
- ◆ Држете ги рацете и стапалата подалеку од конецот за косење, особено кога го вклучувате моторот.
- ◆ Пред употреба на уредот и после секој удар, проверувајте за знаци на истрошеност или оштета и поправете ги соодветно.
- ◆ Не работете со уредот со оштетени или без штитници.
- ◆ Внимавајте од можност за повреда од додатоци за кастрење монтирани по должностната на линијата. По продолжување на новиот конец за косење, секогаш враќајте ја машината во нејзината нормална состојба за работа пред да ја вклучите.

- ◆ Секогаш осигурајте да отворите за вентилација бидат исчистени од отпаден материјал.

## Дополнителни упатства за безбедност за батерии и полначи

### Батерии

- ◆ Никогаш не се обидувајте да ја отворите поради која било причина.
- ◆ Не ја изложувајте батеријата на вода.
- ◆ Не ја одлагајте на места каде температурата може да надмине 40 °C.
- ◆ Полнете ја само при температура во просторијата од 10 °C до 40 °C.
- ◆ Полнете само со полначот кој се испорачува со алатката.
- ◆ Кога се ослободувате од батериите, следете ги упатствата кои се дадени во одделот „Заштита на животната средина“.

### Полначи

- ◆ Користете го вашиот BLACK+DECKER полнач само за полнење на батеријата на алатката со која е испорачан. Другите батерии можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на ракувачот и оштетување.
- ◆ Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите батерии.
- ◆ Обезбедете неисправните каблови веднаш да бидат заменети.
- ◆ Не го изложувајте полначот на вода.
- ◆ Не го отварајте полначот.
- ◆ Не го чепкајте полначот со шилести предмети.



Полначот е наменет само за употреба во затворен простор.



Прочитајте го упатството за употреба пред да го употребите полначот.

## Безбедност од електричен удар

-  Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали напонот на струјното напојување одговара на напонот кој е деклариран на плочката. Никогаш не се обидувајте да го замените приклучокот на полначот со обичен приклучок за струја.
- ◆ Ако струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на BLACK+DECKER за да се избегне несреќа.

## Назнаки на уредот

Следните пиктограми се прикажани на алатката заедно со шифрата на датумот:



Прочитајте го прирачникот пред да започнете со работа.



Носете заштитни очила кога работите со овој уред.



Носете заштита за ушите кога работите со овој уред.



Секогаш извадете ја батеријата од уредот пред да вршите какво било чистење или поправки.



Внимавајте на излетани предмети. Држете ги набљудувачите подалеку од местото на сечење.



Не го изложувајте уредот на дожд или висока влажност.



Директива 2000/14/EK за загарантирана звучна моќност.

### Карakterистики

Овој уред има некои или сите од долу наведените карактеристики.

1. Чрепало
2. Копче за заклучување
3. Рачка
4. Помошна дршка
5. Прстен за подесување на висина
6. Глава на тример
7. Рабник
8. Штитник
9. Кукиште на навој
10. Батерија

### Полнење на батеријата (Скица A)

Батеријата треба да се наполни пред првата употреба и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди доволно сила за работи кои претходно биле лесно извршувани.

Полначот може да се загреје за време на полнењето; ова е нормално и не значи дека постои проблем.

**Предупредување!** Не ја попнете батеријата при температури во просторијата пониски од 10 °C или

повисоки од 40 °C. Препорачана температура при полнење: околу 24 °C.

**Напомена:** Полначот нема да ја полни батеријата ако температурата на ќелијата е под 10 °C или над 40 °C. Батеријата треба да се остави во полначот и полначот автоматски ќе почне да ја полни кога температурата на ќелијата ќе се зголеми или намали.

- ◆ Вклучете го приклучокот на полначот во соодветна приклучница за струја пред да го вметнете батерискиот пакет.
- ◆ Вметнете го батерискиот пакет во полначот.



Зелената LED-светилка ќе трепка, укажувајќи дека батеријата се полни.



Завршетокот на полнењето ќе биде означен со тоа што зелената LED-светилка ќе свети непрекинато. Во тој момент, пакетот е целосно наполнет и може да се употребува или може да се остави да стои во полначот.

**Предупредување!** Наполнете ги испразнетите батерији што е можно побрзо по употребата или рокот на траење на батеријата може да биде многу намален.

### Дијагностика на полначот

Овој полнач е дизајниран да открие одредени проблеми коишто можат да се појават кај батериските пакети или изворт на енергија. Проблемите се укажуваат така што една од LED-светилките ќе трепка во различни шеми.

### Фалшиви батерији



Полначот може да открие слаба или оштетена батерија. Црвената LED-светилка ќе трепка во шемата што е укажана на етикетата. Ако ја видите шемата на трепкање за фалшиви батерији, не продолжувајте да ја полните батеријата. Однесете ја батеријата во сервисен центар или во место на собирање за рециклирање.

### Застој поради топла или ладна батерија



Кога полначот ќе препознае батерија која е премногу топла или премногу ладна, тој автоматски влегува во режим на застој поради топла или ладна батерија и ќе го прекине полнењето се додека батеријата не се нормализира. Отака ќе се случи ова, полначот автоматски се префрла на режим на полнење на батеријата. Оваа можност осигурува максимален век на траење на батеријата. Црвената LED-светилка ќе трепка

во шемата што е укажана на етикетата кога ќе биде отворен застој поради топла или ладна батерија.

### Оставање на батеријата во полначот

Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED индикаторот. Полначот ќе ја одржува батеријата свежа и целосно наполнета.

### Важни забелешки за полнење

- ◆ Најдолг рок на траење и изведба можат да бидат обезбедени ако батерискиот пакет се полни кога атмосферската температура е меѓу 65 °F и 75 °F (18°- 24 °C). НЕ го полнете батерискиот пакет на атмосферска температура под +40°F (+4,5°C) или над +105°F (+40,5°C). Ова е важно и ќе спречи сериозно оштетување на батерискиот пакет.
- ◆ Додека се врши полнење, полначот и батерискиот пакет можат да станат топли на допир. Ова е нормална состојба и не значи дека постои проблем. За да се забриза ладењето на батерискиот пакет по употребата, избегнувајте да го поставувате полначот или батерискиот пакет во топла средина како што се метална шупа или неизолирана приколка
- ◆ Ако батерискиот пакет не се полни како што треба:
  - ◆ Проверете ја струјата на приклучницата со вклучување на лампа или друг уред
  - ◆ Проверете да видите дали приклучницата е поврзана со прекинувач за светилка кој ја исклучува струјата кога ќе ги исклучите светилките.
  - ◆ Преместете ги полначот и батерискиот пакет на место каде атмосферската температура е околу 65°F - 75°F (18°- 24°C).
  - ◆ Ако проблемот со полнењето продолжи, однесете ги алатката, батерискиот пакет и полначот во вашиот локален сервисен центар.
- ◆ Батерискиот пакет треба да се дополнува кога ќе нема да може да обезбеди доволно сила за работи кои претходно биле лесно извршувани. НЕ ПРОДОЛЖУВАЈТЕ да ја употребувате алатката во таква ситуација. Следете ја процедурата за полнење. Исто така, можете да полните и делумно употребен пакет кога сакате без негативно влијание врз батерискиот пакет.
- ◆ Страните тела што спроведуваат електрична струја како што се, но не е ограничено само на нив, челична волна, алиминиумска фолија, било какво насобирање на метални честички или други страни тела мора да се држат подалеку од отворите на полначот. Секогаш исклучувајте го полначот од извор на струја кога нема батериски пакет во изворт. Исклучете го полначот од довод на струја пред да започнете да го чистите.

## МАКЕДОНСКИ

- ◆ Немојте да замрзнувате или да го потопувате пакетот во вода или во други течности.

**Предупредување!** Опасност од електричен удар. Не дозволувайте било каква течност да навлезе во пакетот. Никогаш не се обидувајте да го отворите батерискиот пакет поради било која причина. Ако пластичното кукиште на батерискиот пакет се скрши или се напукне, однесете го во сервисен центар за рециклирање.

### Монтирање и отстранување на батерискиот пакет од уредот

**Предупредување!** Обезбедете дека копчето за заклучување е активирано за да се спречи вклучување на прекинувачот пред монтирањето или инсталирање на батеријата.

### Монтирање на батерискиот пакет

Вметнете ја батеријата (10) во уредот додека не чуете гласно кликување (Скица В). Обезбедете дека батерискиот пакет е целосно наместен и целосно фиксиран.

### Отстранување на батерискиот пакет

Притиснете го копчето за ослободување на батеријата (11) како што е прикажано на скица С и извлечете го батерискиот пакет од уредот.

### Склопување

**Предупредување!** Пред склопувањето, осигурајте се дека алатката е исклучена и дека батеријата е отстранета.

**Потребни алатки за составување (не се обезбедени):** Крстаст одвртувач.

### Прикачување на штитникот (Скици D, Е)

**Предупредување!** Отстранете ја батеријата од апаратот пред да се обидете да ги закачите штитникот, рабникот или рачката. Никогаш не работете со уредот без добро наместен штитник. Штитникот мора секогаш да биде соодветно прикачен на уредот за да го заштитува ракувачот.

- ◆ Отстранете ја завртката од штитникот.
- ◆ Завртете го тримерот наопаку така што ќе гледате во капачето на навојот (16).
- ◆ Свртете го штитникот (8) наопаку и целосно лизнете го во кукиштето на моторот (12). Обезбедете дека јазичињата (13) на штитникот навлегуваат во ребрата (14) на кукиштето на моторот како што е прикажано на скица D.
- ◆ Продолжете да го лизгате штитникот додека не чуете кликување дека тој се намести.
- ◆ Со употребување на крстест одвртувач, вметнете ја завртката на штитникот и добро затегнете ја

како што е прикажано на скица Е за да го завршите склопувањето на штитникот.

- ◆ Кога штитникот ќе биде инсталiran, отстранете ја навлаката од сечивото за поткастраување на конецот што се наоѓа на работ од штитникот.

**Предупредување!** Никогаш не ја користете алатката ако штитникот не е правилно монтиран.

### Подесување на висина (Скица F, G–G3)

**Предупредување!** Наместете ја должината на тримерот за да добиете соодветни работни положби прикажани на сликите G-G3.

- ◆ Вкупната висина на тримерот може да се прилагоди со олабавување на прстенот за подесување на висина (5) и ротирање во правец на стрелката прикажана на скица F.
- ◆ Поместете го горното кукиште право нагоре или надолу. Кога ќе се постигне посакуваната висина, затегнете го прстенот со вртење спротивно од насоката прикажана на скица F.

### Ослободување на конецот за косење

При транспорт, конецот за косење е залепен со лента за кукиштето на навојот.

- ◆ Извадете ја лентата што го држи конецот за косење залепен за кукиштето на навојот.

### Употреба

**Предупредување!** Секогаш носете заштитни очила.

**Предупредување!** Пред да започнете со поткастраување, употребете само соодветен вид на конец за косење.

**Напомена:** Прегледајте го местото што ќе се поткастраува и отстранете ги жиците, каблите или другите долгнавести предмети што би можеле да се заплетаат со вртечкиот конец или навој. Бидете особено внимателно да ги избегнете жиците кои би биле свиткани нанадвор на патеката на уредот, како што се куките на основите на оградата.

### Вклучување и исклучување

- ◆ За вклучување на алатката, притиснете го копчето за заклучување (2), а потоа притиснете го прекинувачот (1).
- ◆ За исклучување на уредот, отпуштете го прекинувачот.

### Управување со тримерот (Скици F, G–G3)

- ◆ Со вклучена единица, закосете ја единицата и полека нишајте го тримерот лево-десно како што е прикажано на скица G.
- ◆ Одржувајте агол на сечење од 5° до 10° како што е прикажано на скица G1. Не надминувајте 10° (Скица G2). Сечете со врвот од конецот. За

- ◆ да одржувате далечина од тврдите површини, употребувајте рабник (7).
- ◆ Одржувајте минимално растојание од 600 mm меѓу штитниот и вашите нозе како што е прикажано на скица G3. За да се постигне ова растојание, прилагодете ја целокупната висина на тримерот, како што е прикажано на слика F.

### Преминете во режим на работење (Скица H, I)

**Предупредување!** Додека се употребува како порабник, камењата, парчињата метал и другите предмети можат да бидат исфрлени со голема брзина од конецот. Тримерот и штитниот се дизајнирани да ја намалат опасноста. Сепак, **ОБЕЗБЕДЕТЕ** дека другите личности и милениците се надалечина од најмалку 30 m. Оптимални резултати на косење ќе се достигнат на работни подлабоки од 50 mm.

- ◆ Отстранете ја батеријата од тримерот.
- ◆ За да дејствуваат за одржување на работни, свртете го прстенот (5) како што е прикажано во прв дел на скица H.
- ◆ Држете ја металната оска и ротирајте го долниот дел од кукиштето 180° како што е прикажано во втор дел.
- ◆ Свртете го прстенот додека не се затегне.
- ◆ Подигнете го водичот за работ (7) во положбата на работ, како што е прикажано на скица I.
- ◆ Поставете го тримерот над површината како што е прикажано на скица J.
- ◆ Вратете се во положбата за подкастрување со олабавување на бравата на прстенот и вртење на допното кукиште назад за 180°. Свртете го прстенот додека не се затегне.

### Помошни совети за косење

- ◆ Употребете го врвот на конецот за косењето; не ја туркайте главата на конецот во неисечената трева на сила. За најдобри резултати, употребувајте прирабник по ширината на материјали како што се огради, куки или леи.
- ◆ Оградите од жица и од дрво предизвикуваат дополнително абење па дури и кинење на конецот. Сидови од камен и од цигли, работи и дрво можат брзо да го изабат конецот.
- ◆ Не дозволувајте капачето на навојот да се влече на земја или на други површини.
- ◆ На обраснати места косете од нагоре кон надолу и не надминувайте височина од 300 mm.
- ◆ Држете го тримерот закосен кон местото што се коши; ова е најдобриот начин на косење.
- ◆ Тримерот кој кога ја движите единицата од десно кон лево. Ова ќе избегне исфрлање на остатоци кон ракувачот.

- ◆ Избегнувајте дрва и грмушки. Конецот лесно може да оштети кора на дрво, дрвени калапи, заштитни огради и столбови за ограда.

### Конец за косење / пуштање на конец

Вашот тример користи ОКРУГОЛ најлонски конец со дијаметар од 1,65 mm. За време на употребата, врововите на најлонските линии ќе се извалкаат и ќе се истрошат, а специјалниот навој за автоматско попнење автоматски ќе се храни и ќе ја намали нова должина на линијата. Конецот за косење ќе се истроши побрзо и ќе биде помалку ефикасен ако косењето или порабаувањето се врши во близина на тротоари и други абразивни површини или ако се коши поцврст плевел.

Напредниот механизам за механичко попнење на линиите чувствува кога е потребна поголема линија за сечење и пушта и ја крати точната должина на линија секогаш кога е потребно. Не ја удирајте единицата на земја во обид да пуштите конец или за какви било други цели.

### Чистење на блокади и преплетен конец (Скици K, L, M)

**Предупредување!** Отстранете ја батеријата од тримерот пред да правите какво било прилагодување на склопот или менување на додатоци. Таквите превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на уредот. Повремено, особено кога сечете густ или стеблест плевел, основата за пуштање на конецот може да се запуши со нектар или друг материјал и, како резултат на тоа, конецот ќе се блокира. За да го исчистите блокирањето, следете ги долунаведените чекори.

- ◆ Отстранете ја батеријата од тримерот.
- ◆ Притиснете ги јазичината за ослободување (15) на капачето на навојот (16) како што е прикажано на скица K и извадете го капачето со негово извлеекување.
- ◆ Повлечете го навојот надвор и исчистете ги искинатите конци или остатоците од косењето од местото за навојот.
- ◆ Ставете го навојот и конецот во капаче со конецот „сместен“ во слотови, како што е прикажано на скица L1.
- ◆ Вметнете го крајот на конецот преку соодветната дупка во кукиштето на навојот. Повлечете го конецот за затегнување низ неа додека не се извлече од лежиштата за задржување како што е прикажано на Скица L2.
- ◆ Притиснете го навојот нежно и завртете го сè додека не почувствуваате дека ќе падне на своето место, а потоа притиснете го да кликне на своето место. (Кога е на место, пукните ќе сврти слободно неколку степени лево и десно).

## МАКЕДОНСКИ

- ◆ Внимавајте да не му дозволите на конецот да се заглави под навојот.
- ◆ Порамнете ги јазичинијата со капакот на навојот со слотите на кукиштето на навојот.
- ◆ Затегнете го капачето на навојот повторно како што е прикажано на скица M, со притискање на спојките и притискање во кукиштето на навојот.

**Напомена:** Обезбедете дека капачето е целосно наместено, слушајте за да чуете две гласни кликувања за да обезбедите дека двете уши се соодветно наместени. Вклучете го уредот. За неколку секунди или пократко ќе чуете како најлонскиот конец автоматски се сече до соодветната должина.

**Предупредување!** За да избегнете оштетување на уредот, ако конецот за косење излегува над листот за поткастрување, исечете го за да биде во линија со листот.

**Напомена:** Други резервни делови (штитници, капачиња за навој итн.) се достапни кај сервисните центри на BLACK+DECKER. За да ја пронајдете локацијата на вашиот локален сервис, посетете ја веб-страницата [www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com).

**Предупредување!** Употребата со било каков додаток што не е препорачан од страна на BLACK+DECKER за употреба со овој уред може да биде опасна.

### Замена на навојот (Скици K, L, M, N)

- ◆ Извадете ја батеријата од уредот.
- ◆ Држете ги јазичинијата притиснати (15) и отстранете го капачето на навојот (16) од кукиштето на навојот (17) (Скица K).
- ◆ Фатете го празниот навој со едната рака и кукиштето на навојот со друга рака и повлечете го надвор.
- ◆ Ако раката (18) (Скица N) во основата на кукиштето се исклучи, заменете ја во правилна положба пред да ставите нов навој во кукиштето.
- ◆ Отстранете ја правта и тревата од капакот и кукиштето на навојот.
- ◆ Ослободете го крајот на конецот за косење и доведете го во окцето (L2) скица L.
- ◆ Земете го новиот навој и ставете го врз испакнатината (19) (Скица N) во кукиштето. Ротирајте го навојот полека додека не се намести. Конецот треба да излегува околу 136 mm од кукиштето.
- ◆ Порамнете ги јазичинијата врз капакот на навојот со отворите во кукиштето (Скица M).
- ◆ Притиснете го капакот врз кукиштето додека тој сам не кликне на место.

### Превртување на навојот од рефус линија (Скици O, P, Q)

Долгиот конец може да се купи кај вашиот локален продавач. Напомена: Рачно намотаните навои со долг конец почесто ќе се заплетуваат од фабрички

намотаните BLACK+DECKER навои. За најдобри резултати, се препорачува употреба на фабрички намотани навои. За да го инсталirate долгиот конец, следете ги долунаведените чекори:

- ◆ Извадете ја батеријата од уредот.
- ◆ Извадете го празниот навој од уредот како што е описано во делот „Заменување на навојот“.
- ◆ Отстранете го останатиот конец за косење од навојот.
- ◆ На крајот на линијата за сечење направете преклоп на околу 19 mm (20). Пуштајте ја линијата за сечење во еден од отворите за прицврстување (21) како што е прикажано на скица O.
- ◆ Вметнете го крајот на 19 mm на рефус линијата во дупката (22) во навојот во близина на отворот како што е прикажано на скица P. Осигурајте се дека линијата се влече цврсто во однос на навојот како што е прикажано на скица R.
- ◆ Намотајте го конецот за косење на навојот во насока на стрелката од навојот. Осигурајте се дека сте го намотале конецот педантно и во слоеви. Не вкрстувајте (Скица Q).
- ◆ Кога намотаниот конец за косење ќе стигне до вдлабнатините (23), пресечете го (Скица P).
- ◆ Поставете го навојот во уредот како што е описано во делот „Заменување на навојот“.

### Одржување

Вашиот BLACK+DECKER уред/алатка, со или без кабел, е направен да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за уредот/алатката и редовното чистење.

На вашиот полнач не му е потребно никакво одржување освен редовно чистење.

**Предупредување!** Пред извршување на одржување на електрични алатки со или без кабел:

- ◆ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го приклучокот од штекер.
- ◆ Или исклучете ја алатката или уредот и извадете ја батеријата доколку алатката или уредот има одвоен батериски пакет.
- ◆ Или целосно истрошете ја батеријата доколку таа е составен дел од алатката и тогаш исклучете ја.
- ◆ Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го искистите. На вашиот полнач не му е потребно никакво одржување освен редовно чистење.
- ◆ Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашата алатка/уред и полнач со употреба на мека четка или сува крпа.
- ◆ Редовно чистете го кукиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни

средства за чистење или средства за чистење на база на растворувач.

- ◆ Редовно чистете го конецот за косење и навојот со мека четка или сува крпа.
- ◆ Редовно употребувајте тапа стругалка за да ја отстраните тревата и нечистотијата од под штитникот.

## Решавање на проблеми

Проблем	Решение
Уредот работи бавно.	<p>Извадете ја батеријата од тримерот.</p> <p>Проверете дали кукиштето на навојот може непречено да ротира. Ако има потреба, исчистете го внимателно.</p> <p>Проверете дали конецот за кастрење не излегува повеќе од околу 122 mm од навојот. Ако излегува, исечете го за да дојде во линија со листот за поткастрување.</p>
Автоматското движење на конецот не работи.	<p>Повеќе конец се напојува кога конецот се скратува на приближно 76 mm. За да одредите дали конецот не се напојува, оставете конецот да ја помине оваа точка.</p> <p>Држете ги јазичињата притиснати и отстранете го капачето на навојот заедно со навојот од кукиштето на навојот во главата на тримерот.</p> <p>Обезбедете дека конецот не е вкрстен на навојот како што се гледа на (Скица Q). Доколку е, одмотајте го конецот за косење и повторно намотајте го уредно.</p> <p>Проверете ги пругите на дното од навојот за оштетување. Ако е оштетен, заменете го навојот.</p> <p>Повлечете го конецот за косење додека не излезе околу 122 mm од навојот. Ако нема доволно конец за косење на навојот, ставете нов навој со конец за косење. Порамнете ги јазичињата на капачето на навојот со дупките во кукиштето.</p>
	<p>Притиснете го капачето на навојот врз кукиштето додека тој сам не се намести.</p> <p>Ако конецот за косење излегува над сечивото за поткастрување, исечете го за да биде во линија со сечивото. Ако автоматското пуштање на конецот се уште не работи или ако навојот е заглавен, обидете се со следново: Внимателно исчистете го навојот и кукиштето. Обезбедете дека употребувате конец со соодветно големина и дијаметар (2,00 mm) - помалите и поголемите конци ќе влијаат врз функционалноста на системот за автоматско пуштање.</p> <p>Извадете го навојот и проверете дали раката во кукиштето на навојот може да се движки слободно.</p> <p>Извадете го навојот и одмотајте го конецот за кастрење, а потоа повторно намотајте го педантно. Повторно наместете го навојот во кукиштето.</p>
	<p><b>Пуштање на премногу конец</b></p> <p>Обезбедете дека косите со врвот на конецот на 177 mm од навојот. Употребете го рабникот ако треба да обезбедите дека се одржува соодветен простор.</p> <p>Обезбедете дека не надминувате агол од 10° како што е прикажано на (Скица G1).</p> <p><b>Конецот се расплетува кога капачето или навојот се отстрани</b></p> <p>Обезбедете да ги паркирате конците во отворите за држење (Скица L1) пред да ги отстраните.</p>

## Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Производите и батериите означенчи со овој симбол не смеат да се исфрлаат со обичниот домашен отпад.

Производите и батериите содржат материјали коишто можат да бидат обновени или рециклирани, притоа намалувајќи ја побарувачката за сировини.

Ве молиме рециклирајте ги електричните производи и батерији според локалните одредби. Повеќе информации се достапни на [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## МАКЕДОНСКИ

### Технички податоци

		<b>ST182320</b>
Влезен напон	$V_{DC}$	18
Брзина без оптоварување	$min^{-1}$	900
Тежина	kg	2,05

<b>Батерија</b>		<b>BL2018</b>
Напон	$V_{DC}$	18
Капацитет	Ah	2,0
Тип		Литиум-јонска

<b>Полнач</b>		<b>905902** (тип 1)</b>
Влезен напон	$V_{AC}$	230
Излезен напон	$V_{DC}$	18
Струја	mA	400

Вредност на измерени вибрации на дланка/рака според EN50636-2-91: = < 3.6 m/s<sup>2</sup>, отстапување (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

$L_{PA}$  (звукен притисок) 76 dB(A)  
отстапување (K) = 2,6 dB(A)

### Декларација за сообразност со правилата на ЕК

ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ ДИРЕКТИВА ЗА БУЧАВА НА ОТВОРЕН ПРОСТОР



ST182320 Безжичен тример со конец

Black & Decker декларира дека производите описаны под „технички податоци“ се во склад со: 2006/42/EK, EN60335-1: 2012 + A11:2014, EN50636-2-91:2014 2000/14/EK, Тример за тревник, L ≤ 50 см, Анекс VI

DEKRA Квалитет B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Архем, Холандија идентификациски број на известено тело: 0344

Ниво на звучна моќност спрема 2000/14/EK

(Член 12, Анекс III, ≤ 50 cm):

$L_{WA}$  (измерена звучна моќност) 88 dB(A)

отстапување (K) = 2,6 dB(A)

$L_{WA}$  (гарантирана звучна моќност) 96 dB(A)

Овие производи исто така се во склад со Директивата 2014/30/EU и 2011/65/EU.

За повеќе информации ве молиме да стапите во контакт со Black & Decker преку следнава адреса или да погледнете на крајот на упатството.

Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на Black & Decker.

Р. Леврик

Директор на инженеринг  
Black & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Велика Британија

16.11.2016

### Гаранција

Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и им нуди на корисниците гаранција од 24 месеци од датумот на купување. Гаранцијата ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите законски права. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна трговија.

За да направите барање за оштета врз основа на гаранцијата, барањето мора да биде направено според условите за користење на Black & Decker и вие ќе треба да приложите доказ за купувањето на продавачот или на овластениот сервисер. Условите за користење на двогодишната гаранција на Black & Decker и локацијата на вашиот најблизок овластен сервисер можат да се најдат на интернет на [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), или преку контактирање на вашата локална филијала на Black & Decker на адресата што се наоѓа во овој прирачник.

Ве молиме да го посетите нашиот сајт [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) за да го регистрирате вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете известени за новите производи и специјалните понуди.



[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)