



402113 - 73 RO
Traducere a instrucțiunilor originale

DWE74911

Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5




Figura 6




Figura 7




Figura 8





Figura 9



SUPORT DE FIERĂSTRĂU CU MASĂ RULANTĂ PENTRU SARCINI GRELE DWE74911

Felicitări!

Ați ales o unealtă DEWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioase în ceea ce privește produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.

Specificație tehnică

| DWE74911 | | |
|-------------------------|----|----|
| Sarcină maximă de lucru | kg | 68 |
| Greutate | kg | 15 |

Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina **decesul sau vătămarea gravă**.



AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina **decesul sau vătămarea gravă**.



ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina **vătămări minore sau medii**.

AVIZ: Indică o practică **necorelată cu vătămarea corporala** care, dacă nu este evitată, poate determina **daune asupra bunurilor**.



Indică un pericol de **soc electric**.



Denotă **riscul de incendiu**.



AVERTISMENT: Pentru siguranța dvs., citiți manualul de instrucțiuni al fierăstrăului cu masă înainte de a utiliza orice accesoriu. Nerespectarea acestor avertizări poate avea ca rezultat vătămări corporale și grave deteriorări ale fierăstrăului cu masă și ale accesoriului. La intervențiile de service la unealtă, utilizați numai piese de schimb identice.

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



AVERTISMENT! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor poate conduce la electrocutare, incendii și sau vătămări grave.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la uneală electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua principală de energie sau la uneală electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1) SIGURANȚA ÎN ZONA DE LUCRU

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
- Nu operați uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Uneltele electrice generează scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- Tineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.** Nu modificați niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ştechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cupoare și frigidere.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este împămânat sau legat la masă.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umedeza.** Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.

- d) **Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
- e) **Atunci când operați o unealtă de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) **În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu protecție pentru dispozitivele de curenț rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3) SIGURANȚA CORPORALĂ

- a) **Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și respectați regulile de bun simț atunci când operați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosiți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației.** Un moment de neatenție în timpul operării uneltelelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
- b) **Utilizați echipamentul de protecție corporala. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încăltământul de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.
- c) **Preîntâmpinați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.** Transportarea uneltelelor electrice ținând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelelor electrice ce au întrerupătorul în poziția pornit înlesnesc producerea accidentelor.
- d) **Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni unealta electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
- e) **Nu vă întindeți pentru a lucra cu unealta. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru

permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.

f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.** Feriți-vă părul, îmbrăcământul și mănușile de componente în mișcare. Îmbrăcământul largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componente în mișcare.

g) **În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesoriu pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesoriu sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența acestuia.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA UNELTELOR ELECTRICE

- a) **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dumneavoastră.** Uneală de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
- b) **Nu utilizați uneală electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și oprit.** Orice uneală electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la uneală electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelelor electrice.** Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
- d) **Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu uneală de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) **Efectuați întreținerea uneltelelor electrice. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelelor electrice.** În cazul deteriorării, aveți în vedere repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accideante sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.

- f) **Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tășuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele uneltei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea uneltei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.

5) SERVICE

- a) **Prevedeți repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Astfel, vă asigurați că este păstrată siguranța uneltei electrice.

Instrucțiuni generale de siguranță pentru accesoriile fierăstrăului cu masă



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale:

- Asigurați-vă că toate sistemele de prindere ale suportului sunt bine fixate și că toate mecanismele suportului sunt în bună ordine de funcționare înainte de a opera fierăstrăul cu masă.
- **NU depășiți greutatea pe care o poate susține acest suport. Suportul pentru fierăstrău de masă DWE74911 este proiectat să susțină o greutate de 68 kg (150 lbs.) în condiții de siguranță într-un mediu de lucru. Nu se recomandă urcarea sau statul jos sau în picioare pe suport.**
- Urmați cu atenție instrucțiunile de montaj. Fixați fierăstrăul pe suport în condiții de siguranță, conform instrucțiunilor.
- **NU modificați și nu utilizați suportul pentru operații pentru care nu a fost proiectat.**
- **NU utilizați suportul pe suprafețe neuniforme. NU utilizați suportul cu picioarele pliate și suportul aşezat pe podea. Suportul este proiectat pentru a fi utilizat pe suprafețe plate și stabile.**



Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 suport, partea dreaptă
- 1 suport, partea stângă
- 2 roți
- 1 punte spate
- 1 ansamblu reazem
- 2 fișe tubulare
- 1 ansamblu mâner
- 2 picioare mâner
- 2 șuruburi cu cap de blocare
- 2 șuruburi cu cap îngropat M6
- 8 șuruburi cu cap hexagonal M8
- 12 contrapiulițe M8
- 2 șaibe plate

- 1 Cheie hexagonală
- 1 Cheie cu capăt deschis

Componete de montaj pentru fierăstrăul DWE7491:

- DWE7491:
- 4 șuruburi cu cap îngropat M8x75
 - 4 contrapiulițe M8

Componete de montaj pentru fierăstrăul DW75:

- 2 suporturi de adaptor
- 4 șuruburi cu cap îngropat M6
- 4 șaibe plate M6
- 4 contrapiulițe M6
- 4 șuruburi cu cap îngropat M8
- 4 șaibe plate M8
- 4 contrapiulițe M8

1 Manual de instrucțiuni

- Verificați eventualele deteriorări ale uneltei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
- Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

Descriere (fig. 1)



AVERTISMENT: Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.

- a. Punte
- b. Roți
- c. Manete de deblocare picior pe partea cu mânerul
- d. Manete de deblocare picior pe partea cu roata

- e. Știfturi de blocare
- f. Picioare
- g. Mâner
- h. Picioare mâner
- i. Reazem
- j. Orificii de montaj fierăstrău

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Acest suport pentru fierăstrău cu masă rulantă este proiectat pentru utilizarea cu fierăstrăul cu masă DEWALT DWE7491. Se mai poate utiliza, de asemenea, cu fierăstrăul cu masă DW45 când este prevăzut cu suporturile adaptor incluse și componentele aferente. Dacă aveți probleme la aliniere sau montaj, consultați un centru de service autorizat DEWALT.

NU utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

NU permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

ASAMBLARE

Asamblarea jumătăților cadrului suportului (fig. 2)

1. Glisați tubul de diametru mai mic în partea opusă a tubului, aşa cum este indicat, până când orificiile sunt aliniate.
2. Instalați șuruburile cu cap îngropat M6x12 până la strângere pe ambele părți.

Atașarea roților și a punții (fig. 3, 4)

1. Ataşați puntea (a) la suportul de capăt (k) prin prealinierea orificiilor pregărite. Fixați puntea pe suportul final cu ajutorul a două șuruburi de blocare, a șaielor și a contrapiulișelor furnizate.

2. Amplasați roțile (b) pe puntea (a) și fixați-le cu șai și contrapiulișe aşa cum este indicat. Strângeți bine piulișele roții și ale punții.

Fixarea reazemului (fig. 5)

Introduceți dopurile de țeavă (l) la capătul țevii reazemului. Asigurați-vă că orificiile (m) din dopurile de țeavă sunt coliniare cu orificiile (n) din țeava reazemului înainte de a introduce dopurile de țeavă.

Aliniați orificiile reazemului cu orificiile suportului final. Asigurați-vă că reazemul este îndreptat în sus când suportul este în poziție verticală. Fixați reazemul cu cele patru șuruburi cu cap îngropat și piulișe M8x75 furnizate, aşa cum este indicat.

Fixarea mânerului (fig. 6)

Fixați mânerul cu cele patru șuruburi cu cap hexagonal M8x75 furnizate. Introduceți șuruburile prin picioarele mânerului (h) apoi prin țeava mânerului și prin orificiile de îmbinare de la suportul de capăt. Instalați patru piulișe și strângeți-le bine. **NOTĂ:** Mânerul are două poziții: o poziție compactă și o poziție de instalare/transport ușor.

Montajul fierăstrăului cu masă (fig. 7, 8)



AVERTISMENT: Pentru a reduce pericolul de vătămare corporală, deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de asamblarea fierăstrăului pe suport. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.



AVERTISMENT: Pentru siguranța dvs., citiți și înțelegeți manualul de instrucțiuni al fierăstrăului cu masă înainte de a îl utiliza. Nerespectarea acestor avertizări poate avea ca rezultat vătămări corporale și grave deteriorări ale fierăstrăului cu masă și ale accesoriului.

ETAPE DE MONTAJ NUMAI PENTRU DWE7491 (FIG. 1, 8):

1. Amplasați fierăstrăul cu partea cu masa în jos pe o suprafață stabilă, care să nu creeze zgârieturi.
2. Amplasați suportul pe partea de sus a fierăstrăului, aşa cum este indicat. Aliniați orificiile suportului (j) cu orificiile cadrului fierăstrăului.

3. Introduceți șuruburile cu cap îngropat M8x75 (r) prin cadrul suportului, apoi prin cadrul fierăstrăului. Fixați cu o piuliță M8 de sus și strângeți în fiecare din cele patru locații ale orificiilor.
4. Ridicați ansamblul pe reazem, ținând de mânerul suportului.

ETAPE DE MONTAJ NUMAI PENTRU DW745 (FIG. 7):

1. Amplasați fierăstrăul cu partea cu masa în jos pe o suprafață stabilă, care să nu creeze zgârieturi.
2. Fixați suporturile adaptorului (o) pe fierăstrău, utilizând șuruburile cu cap îngropat M6 x 40, șaiubele M6 și contrapiuliștele M6, aşa cum este indicat în figura 7. Nu strângeți complet.
3. Amplasați suportul pe partea de sus a fierăstrăului, aşa cum este indicat. Aliniați orificiile suportului cu orificiile din adaptoare.
4. Introduceți șuruburile cu cap îngropat M8x45 (q) prin suport, apoi prin orificiul adaptorului. Fixați cu șaiube M8 și contrapiuliște M8.
5. Strângeți bine toate sistemele de fixare.
6. Ridicați ansamblul pe reazem, ținând de mânerul suportului.



AVERTISMENT: Pentru reducerea riscului de vătămări corporale, asigurați-vă că fierăstrăul cu masă este complet ancorat pe suport.



AVERTISMENT: Pentru reducerea riscului de vătămări corporale, nu agătați obiecte de mâner. Este posibil ca suportul să se răstoarne la aplicarea unor forțe orientate în jos.

Pentru întrebări suplimentare sau clarificări cu privire la instrucțiunile de mai sus, consultați un centru de service autorizat DEWALT.

Transportul fierăstrăului pe suport (fig. 9)

PLIEREA SUPORTULUI PENTRU TRANSPORT

1. Ridicând suportul de mâner, rabatați suportul în sus până când fierăstrăul se sprijină pe reazem, la un unghi de 90 de grade.
2. Pliati picioarele de pe partea cu mânerul prin apăsarea manetelor de deblocare a picioarelor de pe partea cu mânerul (c) și rotiți-le până când șiftul de blocare se fixează cu un declic în poziția de blocare (p). Repetați operația la al doilea picior al suportului de pe partea cu mânerul.

3. Pliati picioarele de pe partea cu roata prin rotirea cu mâna (sau piciorul) a manetelor de deblocare a picioarelor de pe partea cu roata (d) și rotiți-le până când șiftul de blocare se fixează cu un declic în poziția de blocare (p). Repetați operația la celălalt picior de pe partea cu roata.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale, NU utilizați fierăstrăul cu masă montat pe suport cu picioarele pliate și suportul rezemat pe sol.



AVERTISMENT: Asigurați-vă că șifturile de blocare sunt cuplate și că picioarele sunt menținute ferm la poziție.

Pentru ridicarea suportului din poziția pliată

Rulați suportul în spațiul de lucru. Asigurați-vă că suprafața este plată și stabilă înainte de a instala fierăstrăul și suportul.

1. Rabatați suportul în sus până când fierăstrăul se sprijină pe reazem, la un unghi de 90 de grade.
2. Depliați picioarele de pe partea cu mânerul prin apăsarea manetelor de deblocare a picioarelor și rotiți până când șiftul de blocare se fixează cu un declic în poziția de blocare. Repetați pentru celălalt picior de pe partea cu mânerul.
3. Depliați picioarele de pe partea cu roata prin rotirea manetelor de deblocare a picioarelor și rotiți piciorul până când șiftul de blocare se fixează cu un declic în poziția de blocare. Repetați pentru celălalt picior de jos.



AVERTISMENT: Asigurați-vă că șifturile de blocare sunt cuplate și că picioarele sunt menținute ferm la poziție.

4. Cu toate picioarele blocate în poziția deschis, trageți mânerul suportului spre dvs. și rabatați până când toate cele patru picioare se află pe sol.

ÎNTREȚINERE

Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.



AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării corporale, opriți unitatea și deconectați utilajul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesorii, înainte de a efectua reglajele sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OFF (OPRIT). O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.



Lubrifiere

Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.



Curățare



AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată solvenți sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cârpă umezită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealta; nu scufundați niciodată vreo parte a uneltei în lichid.

Accesorii optionale



AVERTISMENT: Deoarece accesorile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs, utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul de vătămare, se recomandă numai utilizarea de accesorii DEWALT cu acest produs.

Consultați reprezentantul pentru informații suplimentare despre accesorile corespunzătoare.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.



În cazul în care constatați că produsul dvs. DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

DEWALT pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor DEWALT când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dumneavoastră la orice agent de reparații autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat contactând biroul DEWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agentilor de reparații DEWALT autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com.



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturtelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

COD:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:

.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură/bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împoternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat. Conform prevederilor legale², consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituie în asociații, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), într-un termen de **doi ani** de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproportională (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, inclusiv restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarație referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de şase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care presupunția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparării.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau aparate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker** și **Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Situării în care nu vom repara produsele în baza garanției legale de conformitate

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însotesc produsul (aplicabil, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesori ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omitere, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3I>, respectiv, <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situatiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

| | | |
|--|--------------------------------|-------------|
| Data intrării: | Data reparației: | Defecțiune: |
| Comandă reparație: | Data predării: | |
| <i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i> | | |
| Semnătură client: | Semnătură și stampilă service: | |
| Data intrării: | Data reparației: | Defecțiune: |
| Comandă reparație: | Data predării: | |
| <i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i> | | |
| Semnătură client: | Semnătură și stampilă service: | |
| Data intrării: | Data reparației: | Defecțiune: |
| Comandă reparație: | Data predării: | |
| <i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i> | | |
| Semnătură client: | Semnătură și stampilă service: | |

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

| Nr. | Oras | Agent Service | Adresa | Email | Telefon | Fax |
|-----|-----------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Bucuresti | YALCO ROMANIA SRL | Sos. Pipera nr.48,020112 | reparatii@yalco.ro | +4021 232 31 47 +4021 232 31 49 | +4021 232 31 76 |
| 2 | Bucuresti | Edelweiss Grup SRL | B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344 | service@edelweissgrup.ro | +4021 319 13 13 | +4021 319 13 14 |
| 3 | Ploiesti | METATOOLS SRL | Str. Poligonului Nr. 2 100070 | service@Metatools.ro | +40374 473 034 +40747 118 112 | +40244 406 698 |
| 4 | Bacau | PARTENER SRL | Calea Moinesti nr. 34, 600281 | service@partner.ro | +4023 451 03 77 | +40234 510 955 |
| 5 | Cluj | EPINVEST S.R.L. | Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280 | service@epinvest.ro | +40745 637 949 | +40264 594 565 |
| 6 | Baia Mare | PRO TOOLS S.R.L. | Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131 | office@protools.ro | +40262 218 794 | +40262 276 535 |
| 7 | Constanta | TRITON SRL | B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 | office@triton.com.ro | +4037 048 41 55 | +4037 048 41 18 |
| 8 | Tulcea | ABC International SRL | Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter | service@unelte.com.ro | +40240 518 260 | +40240 517 669 |